

Panasonic®

Manuel d'utilisation *Chaîne audio cinéma maison avec lecteur DVD*

N° de modèle **SC-PT670**



Les illustrations peuvent être différentes de l'apparence réelle de l'appareil.

Code régional

Le lecteur prend en charge les disques DVD-Vidéo identifiés par le code régional "1" ou par la mention "ALL".

Exemple:



À titre de participant au programme ENERGY STAR®, Panasonic a déterminé que cet appareil respecte les directives ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.

**Avant de raccorder, régler ou utiliser l'appareil, il est recommandé de lire attentivement le manuel d'utilisation.
Conserver ce manuel.**

**Pour toute demande de renseignements, appeler au
1-800-561-5505**



Cher client

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil. Pour en tirer un rendement optimal, lire attentivement le présent manuel.

Les instructions du présent manuel font référence à la télécommande. Toutefois, les fonctions peuvent être activées au moyen des touches de l'appareil identiques à celles de la télécommande.

Chaîne	SC-PT670
Appareil principal	SA-PT670
Enceintes avant	SB-HF770
Enceinte centrale	SB-HC470
Enceintes ambiophoniques	SB-HS470
Enceinte d'extrêmes-graves	SB-HW460

ATTENTION!

CET APPAREIL EST DOTÉ D'UN LECTEUR AU LASER. L'UTILISATION DE COMMANDES OU LE RECOURS À DES RÉGLAGES AUTRES QUE CEUX INDIQUÉS DANS CE MANUEL PEUVENT PRÉSENTER DES RISQUES D'EXPOSITION À DES RADIATIONS. NE PAS OUVRIR LE BOÎTIER. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE FAITE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET NON PAR L'USAGER.

AVERTISSEMENT:

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DOMMAGES À L'APPAREIL,

- N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE, À L'HUMIDITÉ, À L'ÉGOUTTEMENT OU AUX ÉCLABOUSSEMENTS, ET NE PLACEZ SUR L'APPAREIL AUCUN OBJET REMPLI DE LIQUIDE, COMME PAR EXEMPLE DES VASES.
- UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.
- NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE); IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN DE SERVICE QUALIFIÉ.

ATTENTION!

NE PAS INSTALLER CET APPAREIL DANS UNE BIBLIOTHÈQUE, UNE ARMOIRE OU TOUT AUTRE ESPACE CONFINÉ. S'ASSURER QUE LA VENTILATION DE L'APPAREIL EST ADÉQUATE. AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE DÙ À UN SURCHAUFFEMENT, S'ASSURER QUE RIDEAUX OU TOUT OBJET QUELCONQUE NE BOUCHENT LES ÉVÉNEMENTS D'AÉRATION DE L'APPAREIL.

La prise de courant doit se trouver près de l'appareil et être facilement accessible. La fiche du cordon d'alimentation doit demeurer à portée de la main. Pour déconnecter complètement cet appareil de sa source d'alimentation, débranchez de la prise de courant la fiche du cordon d'alimentation.

- Si ce symbole apparaît -

Information sur la mise au rebut dans les pays n'appartenant pas à l'Union européenne



Ce symbole est uniquement valide dans l'Union européenne.

Si vous désirez mettre ce produit au rebut, contactez l'administration locale ou le revendeur et informez-vous de la bonne façon de procéder.

CAUTION	- LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. FDA 21 CFR 1.0885 (1)
CAUTION	- CLASS 1M VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. IEC60825-1:4.2.2 Class 1M
WARNING	- CLASS 1M SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. BETRÄKTA EJ STRÅLEN DIREKT GENOM OPTISKT INSTRUMENT.
FORSIGTIG	- SYNLIG OG OSYNLIG LASERSTRÅLING KLASSE 1M. NÅR LÅGET ER ÅBENT, UNDGÅ AT SE UDGE PÅ MED OPTISKE INSTRUMENTER.
VARO!	- RÄTTRETTSA OULET ALTIINNA LUKKAN 1M NÄRKYVÄÄ JA NÄRKYVÄTÖNÄ, LASERSTRÄLVAL, JÄLÄ KÄRSÖ OPTISELLÄ LAITTEELLA SUORAAN SÄTEESEEN.
VORSICHT	- SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG KLASSE 1M. WENN ABDECKUNG GEÖFFNET, NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN.
ATTENTION	- RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE. CLASSE 1M. EN CAS D'OUVERTURE, NE PAS REGARDER DIRECTEMENT À L'AIDE D'INSTRUMENTS D'OPTIQUE.
注意	- ここを開くと可視及び不可視レーザー光が出ます。 ビームを見たり、触れたりしないでください。
注意	- 打开时有可见及不可见激光辐射。避免光束照射。 GB7243.1-1-2001/3B 类 RQLXS0076

(Intérieur de l'appareil)



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



ATTENTION: AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LES VIS. TOUTE RÉPARATION DEVRAIT ÊTRE CONFÉE À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'utilisation inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.

IMPORTANTES MISES EN GARDE

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les instructions qui suivent. Se conformer tout particulièrement aux avertissements inscrits sur l'appareil et aux consignes de sécurité indiquées ci-dessous. Conserver le présent manuel pour consultation ultérieure.

- 1) Lire attentivement ces instructions.
- 2) Conserver ces instructions.
- 3) Lire toutes les mises en garde.
- 4) Suivre toutes les instructions.
- 5) Ne pas utiliser cet appareil près d'une source d'eau.
- 6) Nettoyer qu'avec un chiffon sec.
- 7) Ne pas bloquer les événements d'aération. Installer l'appareil selon les instructions du fabricant.
- 8) Ne pas installer l'appareil près d'un appareil de chauffage tel qu'un radiateur, une cuisinière, un registre de chaleur ou tout dispositif émettant de la chaleur (y compris un amplificateur).
- 9) Pour des raisons de sécurité, ne pas modifier la fiche polarisée ou celle de mise à la terre. Une fiche polarisée est une fiche à deux lames, dont une plus large. Une fiche de mise à la terre est une fiche à deux lames avec une broche de masse. La lame plus large ou la broche de masse procure une protection accrue. Si ce genre de fiche ne peut être inséré dans une prise de courant, communiquer avec un électricien pour remplacer la prise.
- 10) S'assurer que le cordon est placé dans un endroit où il ne risque pas d'être écrasé, piétiné ou coincé. Faire particulièrement attention à ses extrémités de branchement, y compris sa fiche.
- 11) N'utiliser que les accessoires ou périphériques recommandés par le fabricant.
- 12) N'utiliser l'appareil qu'avec un chariot, meuble, trépied, support ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lors de l'utilisation d'un chariot, le déplacer avec le plus grand soin afin d'éviter tout dommage.
- 13) Débrancher cet appareil lors d'un orage ou en cas de non-utilisation prolongée.
- 14) Confier l'appareil à un technicien qualifié pour toute réparation: cordon d'alimentation ou fiche endommagé, liquide renversé ou objet tombé dans l'appareil, exposition à la pluie ou à une humidité excessive, mauvais fonctionnement ou chute de l'appareil.



Mise en route

Accessoires



Vérifier les accessoires en les cochant. Lors de la commande de pièces de rechange, utiliser les numéros indiqués entre parenthèses.

(Les numéros de modèle indiqués ici étaient à jour en décembre 2008. Ils pourraient être modifiés sans préavis.)

Pour la commande d'accessoires, contacter le magasin où l'appareil a été acheté.

- ☐ 1 télécommande
(N2QAYB000359)



- ☐ 2 piles pour la télécommande



- ☐ 1 câble vidéo
(K2KA2BA00001)



- ☐ 1 antenne-cadre AM
(N1DAAAA00002)



- ☐ 1 antenne FM intérieure
(RSA0007-M)



- ☐ 3 câbles d'enceinte
[REEX0860E-Q (bleu)]
[REEX0868E-Q (gris)]
[REEX0858-Q (vert)]



- ☐ 1 feuillet d'étiquettes
autocollantes pour
les câbles d'enceinte



- ☐ 1 cordon d'alimentation
(K2CB2CB00021)



- ☐ 2 supports d'enceintes
(avec câble)
[RYPX0386-KLJ (blanc)]
[RYPX0386-KRJ (rouge)]



- ☐ 1 micro de configuration
automatique des enceintes
(LOCBAB000125)



- ☐ 2 bases
(RYPX0389-KJ)



- ☐ 8 vis
(XTN5+10FFJK)



Arrêt sur image et arrêt sur champ

Le mouvement d'une image est produit par la succession continue d'images au rythme de 30 à la seconde. Une image se compose de deux champs. Un téléviseur traditionnel présente ces champs l'un après l'autre pour créer des images. On obtient une image fixe en interrompant le défilement des images animées. Un arrêt sur image est fait de deux champs en alternance, ce qui explique que l'image soit parfois floue bien que sa qualité soit grande. Un arrêt sur champ donne une image moins floue mais ne comporte que la moitié de l'information de l'image complète.

Décodeur

Un décodeur convertit les signaux audio codés enregistrés sur les DVD en un format normal. Cette opération de conversion s'appelle décodage.

Dolby Digital

Il s'agit d'une méthode de codage de signaux numériques mise au point par la société Dolby Laboratories. Les signaux peuvent être au format stéréophonique (2 canaux) ou multicanal (5.1 canaux).

DTS (Digital Theater Systems)

Il s'agit d'une méthode de codage de signaux numériques utilisée dans plusieurs salles de cinéma. La séparation de canaux est bonne, ce qui permet de produire des effets sonores réalistes.

Dynamique

La dynamique est la mesure de la différence entre le plus bas niveau de son pouvant être perçu au-dessus du seuil de bruit d'un appareil donné et le signal le plus élevé avant la production de distorsion.

Fréquence d'échantillonnage

L'échantillonnage est un processus par lequel la hauteur des ondes sonores (signal analogique) est échantillonnée à une fréquence déterminée et convertie en chiffres (codage du signal). La fréquence d'échantillonnage étant le nombre d'échantillons par seconde, un chiffre plus élevé signifie une reproduction plus fidèle à l'original.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI est l'interface numérique nouvelle génération pour les produits électroniques grand public. Contrairement aux connexions traditionnelles, cette interface transmet des signaux audio et vidéo numériques non compressés sur un seul et même câble. Cet appareil prend en charge le signal vidéo haute définition (720p, 1080i, 1080p) acheminé depuis une prise de sortie HDMI AV OUT. Pour profiter d'une image haute définition, un téléviseur haute définition doit être utilisé.

I/P/B

MPEG 2, la norme de compression des images vidéo adoptée pour le DVD-Vidéo, code les photogrammes avec trois types d'images:

- I:** Les images "Intra"
L'image est de la meilleure qualité et constitue une image de référence pour les réglages de l'image.
- P:** Les images "Prédictives"
Les images "Prédictives" sont codées à partir de l'image "I" ou "P" précédente.
- B:** Les images "Bidirectionnelles"
Elles sont codées à l'aide de vecteurs de mouvement avant et arrière, par prédiction bidirectionnelle, c'est-à-dire à partir des images voisines passées et futures; elles comportent donc moins d'informations que les deux autres types d'images.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Système de compression/décodage d'images fixes couleur. Cette norme offre l'avantage de limiter la détérioration de la qualité d'image en regard du taux de compression.

MP3 (MPEG Audio Layer 3)

Une méthode de compression sonore qui réduit les fichiers son au dixième de leur taille sans perte appréciable de qualité.

PCM linéaire (modulation linéaire par impulsions et codage)

Il s'agit de signaux numériques non compressés, comme ceux qui se trouvent sur les CD.

Pilotage de la lecture (PBC)

Il s'agit d'une méthode de lecture des CD-Vidéo. Elle permet de sélectionner les scènes et les informations à partir de menus.

Sorties progressives et entrelacées

Le signal vidéo normalisé en Amérique, NTSC, comporte 480 lignes de balayage entrelacées (i), tandis que le balayage progressif utilise deux fois ce nombre de lignes de balayage. Ce balayage est appelé 480p. Avec la sortie progressive, il est possible de bénéficier de la haute résolution vidéo enregistrée sur les supports tels que DVD-Vidéo. Le téléviseur doit être compatible afin de permettre la vidéo progressive.

WMA

WMA est un format de compression développé par Microsoft Corporation. On y retrouve la même qualité sonore qu'avec les MP3 comportant des fichiers de taille plus petite que les MP3.

Protection de l'ouïe



Choisir un appareil audio de qualité tel celui que vous venez d'acheter ne représente que le début de votre plaisir musical. En effet, de simples mesures peuvent vous permettre d'optimiser l'agrément que votre appareil peut vous offrir. Le fabricant de cet appareil et le Groupe des produits grand public de l'Association de l'industrie électronique désirent que vous tiriez un plaisir maximum en l'écoutant à un niveau sécuritaire qui, tout en assurant une reproduction claire et puissante sans distorsion, ne puisse affecter votre ouïe.

Il est recommandé d'éviter une écoute prolongée à volume élevé.

Le son peut être trompeur. Avec le temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Ainsi, un niveau qui semble normal peut en fait être trop élevé et être nuisible à l'oreille.

Protégez-vous en réglant le volume à un niveau sécuritaire avant que votre oreille ne s'adapte à un volume trop élevé.



Pour déterminer un niveau d'écoute sécuritaire:

- Régler le volume au minimum.
- Monter lentement le volume jusqu'au niveau d'écoute confortable avant qu'il n'y ait distorsion.

Après avoir identifié le niveau d'écoute confortable:

- Régler le volume et le laisser à ce niveau.

Les quelques secondes que vous demanderont ce réglage contribueront à prévenir tout dommage éventuel à l'ouïe.

TABLE DES MATIÈRES

Mise en route

IMPORTANTES MISES EN GARDE	3
Accessoires	3
Glossaire	4

Guide d'installation

étape 1 Assemblage des enceintes acoustiques ...	6
étape 2 Emplacement	7
étape 3 Raccordements	8
Raccordement des enceintes	8
Raccordement audio et vidéo	9
Raccordement à l'antenne radio	10
étape 4 Raccordement des cordons d'alimentation	11
étape 5 Télécommande	11
étape 6 Réglage intelligent	12

Paramétrage de la radio	13
Présintonisation automatique	13
Vérification des adresses mémoire	13
Syntonisation manuelle	13
Sélection de la source de lecture	15
Sélection de la source à partir du menu de démarrage (START)	15
Sélection de la source à l'aide de la télécommande	15

Rendu audio sur toutes les enceintes et effets sonores

Effet ambiophonique	16
Sélection du mode sonore	16
Ambiophonie atténuée	16
Ajustement manuel du niveau de sortie des enceintes	17

Lecture de disques

Lecture de base	18
Avec l'appareil principal	18
Avec la télécommande	19
Autres modes de lecture	20
Lecture enchaînée de CD (mode CD)	20
Répétition	20
Lecture programmée et lecture aléatoire	20

Utilisation des menus de navigation	21
Lecture de disques de données	21
Lecture de disques RAM et DVD-R/-RW (DVD-VR)	21
Utilisation des menus à l'écran	22

Autres fonctions

Utilisation de la fonction

VIERA Link™ "HDAVI Control™"	24
Lecture express	24
À propos de la commutation du signal d'entrée	24
Lien-Hors marche	24
Contrôle des haut-parleurs	25
Contrôle VIERA Link opérable uniquement avec la télécommande du téléviseur (pour "HDAVI Control 2 ou ultérieur")	25

Utilisation d'un iPod	26
-----------------------------	----

Références

Options d'installation des enceintes	27
Modification des réglages sur l'appareil	28
Disques compatibles	30
Entretien	31
Service après-vente	31
Guide de dépannage	32

Spécifications	34
Certificat de garantie limitée	36
Guide de référence des commandes	38

étape 1 | Assemblage des enceintes acoustiques

Préparatifs

- Afin de prévenir des rayures ou tout autre dommage, déposer un chiffon doux sur la surface où se fera l'assemblage.
- Utiliser un tournevis cruciforme [(Phillips)(non inclus)] pour l'assemblage.

Vérifier que tous les composants indiqués sont présents avant de commencer l'assemblage, la configuration et le raccordement.


- En raison du risque d'ingestion, garder les vis hors de portée des enfants.
- Pour l'installation murale, se reporter à la page 27.



2 enceintes avant



2 supports (avec câble)





2 bases



8 vis


1



5 Glisser dans la rainure.

3 Resserrer.

2



1 Placer le câble entre les rainures.

Laisser environ 120 mm ($4\frac{23}{32}$ po)



4 Insérer le fil à fond.

+: Blanc

-: Bleu


Appuyer!

5 Insérer dans la fente.

3 Resserrer.


2

1



Options d'assemblage des enceintes


Enfiler le câble d'enceinte dans la base.



Laisser environ 120 mm ($4\frac{23}{32}$ po)

Il est possible de retirer le câble du support pour l'utiliser. Pour réinsérer le câble, se reporter à la page 27.

Fixer l'enceinte.



2 Insérer le fil à fond.

+: Blanc


-: Bleu

Appuyer!

3 Insérer dans la fente.

1 Resserrer.

4 Glisser dans la rainure.




Pour empêcher les enceintes de tomber

- Il sera nécessaire d'insérer dans le mur et les colonnes murales des vis appropriées auxquelles les vis à œilletons seront accrochées.
- Lorsque la surface à laquelle les enceintes seront attachées est insuffisamment solide ou faite de béton, confier l'installation à un entrepreneur qualifié. Une installation impropre pourrait endommager le mur ou les enceintes.

Ex.: Enceintes avant

Ficelle (non incluse)

Enfiler la ficelle dans la vis à œilleton au mur et à travers l'enceinte, puis nouer solidement.



Vis à œilleton (non incluse)

Mur

Environ 150 mm ($5\frac{29}{32}$ po)

Arrière de l'enceinte

Attention

Ne pas se mettre debout sur la base. Surveiller les enfants à proximité.

Ex.: Enceintes avant

NON



étape 2 | Emplacement


L'emplacement des enceintes peut affecter le rendu sonore et les basses fréquences. Prendre note des points suivants:

- Placer les enceintes sur une surface plane et sûre.
- Le fait de placer des enceintes trop proches des murs, planchers ou coins peut causer des graves trop prononcés. Couvrir les murs et les fenêtres avec des rideaux épais.

Nota
Installer les enceintes à au moins 10 mm ($13/32$ po) de la chaîne pour assurer une ventilation adéquate.

Exemple de configuration


Les enceintes avant, centrale et ambiophoniques devraient être placées à égale distance de la position d'écoute. L'utilisation de "Réglage automatique des enceintes" (→ 12) est un moyen pratique de paramétrer la sonorité ambiophonique des enceintes lorsqu'il est n'est pas possible de les placer à égale distance de la position d'écoute. Les angles montrés ci-dessous ne sont qu'approximatifs.



Profiter d'une configuration ambiophonique sans encombrement. Accessoire sans fil Panasonic en option (le modèle SH-FX70, par exemple)

Il est possible de profiter d'un rendu sonore ambiophonique avec un accessoire sans fil de Panasonic en option (le modèle SH-FX70, par exemple).

Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation de l'accessoire sans fil Panasonic en option.



- Retirer le couvercle de l'émetteur numérique avant d'installer tout accessoire sans fil Panasonic en option.
- Remettre le protecteur en place lorsque l'émetteur numérique n'est pas installé.

En cas de rendu chromatique irrégulier sur le téléviseur

L'enceinte centrale a été conçue pour être placée à proximité d'un téléviseur, toutefois, il peut arriver que l'image soit affectée sur certains téléviseurs et après avoir fait certains réglages.

Dans un tel cas, couper le contact sur le téléviseur pendant environ 30 minutes.

La fonction de démagnétisation du téléviseur devrait corriger ce problème. S'il persiste, éloigner les enceintes du téléviseur.

Avis

- L'appareil et les enceintes fournies ne doivent être utilisés que conformément aux présentes instructions. Le non-respect des présentes instructions pourrait entraîner des dommages à l'amplificateur et/ou aux enceintes voire un risque d'incendie. En cas de dommage ou d'un changement brusque dans le rendement de l'appareil, consulter un technicien qualifié.
- Ne pas tenter de fixer ces enceintes au mur par une méthode autre que celles détaillées dans ce manuel.

Remarques sur l'utilisation des enceintes

• N'utiliser que les enceintes fournies

L'utilisation d'autres enceintes pourrait non seulement affecter la qualité du son mais pourrait également endommager l'appareil.

- Il est possible d'endommager les enceintes et de réduire leur vie utile si l'écoute est faite à un niveau sonore élevé pendant des périodes prolongées.
- Pour éviter les dommages, réduire le volume dans les cas suivants:
 - En présence de distortion.
 - Si les enceintes émettent un ronronnement causé par un tourne-disque, des interférences produites par des émissions sur la bande FM, des signaux continus en provenance d'un oscillateur, disque test ou équipement électronique.
 - Lors du réglage de la qualité sonore.
 - Lors de la mise en ou hors fonction de l'appareil.

Attention

Ne pas toucher le treillis à l'avant des enceintes. Les tenir par leurs côtés.

Ex.: Enceinte centrale

NON




OUI



Mettre tous les appareils hors tension et lire leur manuel d'utilisation.

Ne pas brancher le cordon d'alimentation secteur avant d'avoir effectué tous les autres raccordements.



Appareil principal


1 Raccordement des enceintes

Exemple de configuration


Prendre garde au type d'enceinte et à la couleur des bornes lors du placement des enceintes.

Connecter les câbles aux bornes de la même couleur.


Utiliser les étiquettes pour câbles d'enceintes afin de faciliter les raccordements.



Ex.: Enceinte ambiophonique (G)
Feuillet d'étiquettes autocollantes pour les câbles d'enceinte
(inclus)



Insérer le câble à fond, sans toutefois l'enfoncer au-delà de son isolation.
+ : Blanc
- : Bleu




Appuyer!
• Prendre garde de ne pas court-circuiter les fils ou d'inverser la polarité des fils d'enceinte afin de prévenir tout dommage aux enceintes.



2 Raccordement audio et vidéo

Exemple de configuration de base



Autres raccordements vidéo


Prises sur le téléviseur	Câbles requis (non inclus)	Prises sur l'appareil principal	Caractéristiques
	Câble HDMI Nota <ul style="list-style-type: none"> Il n'est pas possible d'utiliser des câbles non compatibles avec HDMI. Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI Panasonic. Les numéros de pièces recommandés: RP-CDHG15 (1,5 m/4,9 pi), RP-CDHG30 (3,0 m/9,8 pi), RP-CDHG50 (5,0 m/16,4 pi), etc.	HDMI 	Cette connexion assure une qualité d'image supérieure. <ul style="list-style-type: none"> Régler "PRIORITÉ VIDÉO" sur "OUI" (⇒ 29, Menu HDMI). Régler "FORMAT VIDÉO" dans le Menu 4 (HDMI) (⇒ 23). VIERA Link™ "HDAVI Control™" Si le téléviseur Panasonic utilisé est compatible avec le contrôle HDMI, il est possible de synchroniser le téléviseur avec une chaîne cinéma maison et vice versa (⇒ 24, Utilisation de la fonction VIERA Link™ "HDAVI Control™"). <ul style="list-style-type: none"> Lorsque la fonction VIERA Link "HDAVI Control" est utilisée, effectuer la connexion audio supplémentaire (⇒ ci-dessus).
<p>Tous les téléviseurs de la marque Panasonic qui possèdent des connecteurs d'entrée 480p sont compatibles. Pour les téléviseurs des autres marques, consulter le fabricant.</p>	Câbles vidéo 	COMPONENT VIDEO <ul style="list-style-type: none"> Faire les raccordements en respectant le code de couleurs. 	Cette connexion offre une image plus pure que la connexion à la prise de sortie VIDEO OUT. <ul style="list-style-type: none"> Après avoir fait les raccordements, sélectionner "PLUS FONCÉ" dans "NIVEAU DU NOIR" dans le Menu VIDÉO (⇒ 28). Visionnement avec un signal vidéo à balayage progressif <ul style="list-style-type: none"> Connexion à un téléviseur compatible avec un signal de sortie à balayage progressif <ul style="list-style-type: none"> Régler "SORTIE V (E/P)" dans le Menu VIDÉO sur "PROGRESSIF", puis suivre les instructions à l'écran (⇒ 28).

Autres raccordements audio

Prises sur le téléviseur ou appareil externe	Câbles requis (non inclus)	Prises sur l'appareil principal	Caractéristiques
	<ul style="list-style-type: none"> Éviter de trop le plier pendant le raccordement. Câble audio numérique optique 	OPTICAL IN 	Il s'agit du raccordement recommandé pour obtenir la meilleure qualité sonore et un rendu ambiphonique optimal. <p>Cet appareil peut décoder les signaux de sortie ambiphoniques provenant d'un téléviseur, d'un câblosélecteur ou d'un décodeur de signal satellite. Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation de l'appareil approprié pour les réglages nécessaires afin d'acheminer le signal de sortie audio numérique de ces appareils à la sortie audio du cinéma maison. Seuls les signaux de sortie Dolby Digital et PCM sont compatibles avec ce raccordement.</p> <ul style="list-style-type: none"> Après avoir fait les raccordements, effectuer les réglages convenant le mieux au type de signal audio reproduit par les appareils numériques (⇒ 15).

Nota


- Ne pas effectuer les raccordements vidéo par le truchement d'un magnétoscope.**
En effet, du fait du système antipiratage, l'image pourrait ne pas être reproduite correctement.
- Une seule connexion vidéo est requise. Sélectionner l'une des connexions vidéo indiquées ci-dessus selon le téléviseur utilisé.
- Si plusieurs sources audio sont présentes (telles qu'un lecteur Blu-ray, enregistreur DVD, magnétoscope, etc.), les raccorder aux prises d'entrées disponibles sur le téléviseur et raccorder ensuite la prise de sortie du téléviseur à la prise AUX ou OPTICAL IN de l'appareil principal.



Appareil principal

3 Raccordement à l'antenne radio

- Éloigner le câble d'antenne de tous les autres fils et câbles.



Raccordement d'une antenne extérieure (en option)

Installer des antennes extérieures dans le cas où la réception serait de piètre qualité.

- Débrancher l'antenne si l'appareil est hors fonction.
- Ne pas utiliser l'antenne extérieure pendant un orage.

Antenne FM extérieure


[Avec une antenne de télévision (non incluse)]

Confier l'installation de l'antenne à un technicien qualifié.

Antenne AM extérieure


[Avec un fil recouvert de vinyle (non inclus)]

Faire cheminer un fil de vinyle à l'horizontale le long d'une fenêtre ou d'un autre emplacement approprié.




*Modifier comme suit le câble coaxial 75 Ω d'antenne extérieure.


- Retirer une partie de la gaine isolante extérieure en vinyle.



- Écarter soigneusement les languettes pour retirer le couvercle.




- Installer le câble coaxial. Serrer le conducteur de câble et l'enrouler de sorte qu'il n'entre pas en contact avec toute autre pièce.



- Fixer le couvercle.

étape 4 | Raccordement des cordons d'alimentation

Appareil principal



Économie d'énergie

L'appareil principal consomme une petite quantité d'énergie même lorsqu'il est hors marche (appareil principal: environ 0,1 W). Pour économiser l'énergie lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débrancher le cordon d'alimentation. Il sera par la suite nécessaire de refaire la mémorisation de certains paramètres lorsque l'appareil principal sera branché à nouveau.


Nota

Le cordon d'alimentation fourni ne doit être utilisé qu'avec l'appareil principal. Ne pas l'utiliser avec aucun autre équipement. Par ailleurs, ne pas utiliser d'autres cordons autres que celui fourni avec l'appareil principal.

étape 5 | Télécommande

Piles

- 2 S'assurer de respecter la polarité (+ et -).



- 3 Replacer le couvercle.

ATTENTION

Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Les remplacer uniquement par des piles identiques ou du même type recommandées par le fabricant. Suivre les instructions du fabricant pour jeter les piles usées.

- Utiliser des piles alcalines ou au manganèse.
- Ne pas exposer les piles à la chaleur ou à la flamme.
- Ne pas laisser les piles dans une voiture exposée directement aux rayons solaires avec les portes et fenêtres fermées pour une période prolongée.

Ne pas:

- utiliser ensemble des piles neuves et usées.
 - utiliser ensemble des piles de types différents.
 - démonter ou court-circuiter les piles.
 - tenter de recharger des piles alcalines ou au manganèse.
 - utiliser des piles dont la gaine a été enlevée ou est endommagée.
- Un traitement inapproprié des piles peut entraîner une fuite de l'électrolyte susceptible d'endommager les objets avec lesquels elle entrerait en contact et de provoquer un incendie.

Retirer les piles de la télécommande si celle-ci ne doit pas être utilisée pendant une longue période. Ranger les piles dans un endroit sombre et frais.

Fonctionnement

Orienter la télécommande directement vers le capteur de signal (→ 39), en prenant soin d'éviter les obstacles, à une distance maximum de 7,0 m (23 pi).



L'écran de réglage intelligent permet d'effectuer les réglages nécessaires.



Préparatifs

Mettre le téléviseur en marche et sélectionner le mode d'entrée vidéo approprié (ex.: VIDÉO 1, AV 1, HDMI, etc.).

- Pour savoir comment changer le mode d'entrée vidéo du téléviseur, consulter son manuel d'utilisation.
- Cette télécommande peut exécuter certaines fonctions de base du téléviseur (→ 38).



1		Établir le contact. <ul style="list-style-type: none"> • Si l'écran de réglage intelligent s'affiche automatiquement, sauter les étapes 2 et 3.
2		Sélectionner "DVD/CD".
3	 (Appareil principal seulement)	Afficher l'écran de réglage intelligent. <div data-bbox="389 1238 655 1408"> <p>Smart setup/Réglage intelligent</p> <p>Would you like to start smart setup?</p> <p>Voulez-vous amorcer le Réglage intelligent ?</p> <p>Yes/Oui</p> <p>No/Non</p> <p>SET RETURN</p> </div>
4		Sélectionner "Oui".
5		Suivre les instructions affichées et effectuer les paramètres requis. <p>(→ à droite, Paramétrages de l'écran de réglage intelligent)</p>
6		Mettre fin au réglage intelligent.

Paramétrages de l'écran de réglage intelligent

• Langue

Sélectionner la langue des affichages à l'écran.

• Format Télé

Sélectionner le format en fonction du téléviseur.

• Vérification enceintes

Écouter le rendu des enceintes pour confirmer les raccordements.

• Réglage automatique des enceintes

Ajuster le niveau de sortie sur les enceintes automatiquement. (→ ci-dessous)

• Vérification sortie

Régler la sortie audio sur ambiophonique.

• Audio Télé

Sélectionner l'entrée audio sur le téléviseur.

Pour l'entrée AUX (→ 9): sélectionner "AUX".

Pour l'entrée OPTICAL IN (→ 9): sélectionner "ENTRÉE NUM".

Ceci sera le paramétrage du signal audio télé pour VIERA Link "HDAVI Control". (→ 24)

Nota


- Les réglages du format télé et de la langue du menu s'harmoniseront automatiquement aux réglages du téléviseur lors de l'utilisation de VIERA Link "HDAVI Control" via câble HDMI avec un téléviseur prenant en charge "HDAVI Control 3" ou ultérieur.
- Le réglage de la langue du menu s'harmonisera automatiquement au réglage du téléviseur lors de l'utilisation de VIERA Link "HDAVI Control" via câble HDMI avec un téléviseur prenant en charge "HDAVI Control 2".
- Les rubriques paramétrables sous l'outil de réglage intelligent peuvent également être modifiées dans les réglages du lecteur [notamment, la langue, le format télé, le niveau des enceintes et l'audio télé (→ 28)].

■ Réglage automatique du niveau de la puissance de sortie: Réglage automatique des enceintes

Il est possible d'optimiser les paramétrages ambiophoniques en fonction des conditions de la salle d'écoute pour profiter de l'expérience ambiophonique idéale.

Demeurer aussi silencieux que possible durant la configuration automatique des enceintes. Les voix élevées, le bruit d'un climatiseur ou la présence d'un vent fort peuvent mener à une configuration incorrecte. Les enceintes rendent des sons de forte intensité durant la configuration.



- Placer le micro de configuration automatique des enceintes à l'endroit de la position d'écoute et à la hauteur de la tête. (ex. : sur l'appui-tête du canapé.)
- Un signal d'essai est émis de chaque enceinte.



Nota

La configuration automatique des enceintes ne peut être activée qu'à partir de l'écran de réglage intelligent.

Paramétrage de la radio



Présintonisation automatique

Il est possible de présintoniser un total de 30 stations dans chacune des bandes FM et AM.

1 	Sélectionner "FM" ou "AM". <ul style="list-style-type: none"> Appareil principal: Appuyer sur [SELECTOR].
2 	<p>Sur chaque pression de la touche: LOWEST (par défaut): Commence la présintonisation automatique avec la fréquence la plus basse. CURRENT: Commence la présintonisation automatique avec la fréquence présentement syntonisée.*</p> <p>* Pour changer la fréquence, se reporter à "Syntonisation manuelle" (⇒ à droite).</p>
3 <p>(maintenir enfoncée)</p>	<p>Maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que "FM AUTO" ou "AM AUTO" s'affiche.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-family: monospace; font-size: 1.2em;">FM AUTO</div> <ul style="list-style-type: none"> Appareil principal: Maintenir une pression sur [MEMORY]. <p>Le syntonisateur commence à présintoniser toutes les stations pouvant être reçues et celles-ci sont sauvegardées en ordre croissant.</p>

- L'indication "SET OK" s'affiche après la mémorisation des stations et la radio syntonise la dernière station présintonisée.
- L'indication "ERROR" s'affiche lors d'un problème durant la présintonisation automatique. Syntoniser les canaux manuellement (⇒ 14).

Vérification des adresses mémoire


1 	Sélectionner "FM" ou "AM". <ul style="list-style-type: none"> Appareil principal: Appuyer sur [SELECTOR].
2 	Sélectionner l'adresse mémoire. <ul style="list-style-type: none"> Sélection d'un numéro à 2 chiffres Ex.: 12: [≥10] ⇒ [1] ⇒ [2] <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-family: monospace; font-size: 1.2em;">12</div> <p>Il est également possible d'appuyer sur [v, ^].</p> <ul style="list-style-type: none"> Appareil principal: Appuyer sur [-TUNE MODE] pour sélectionner "PRESET" sur l'afficheur, puis appuyer sur [v TUNE ^] pour sélectionner le canal (adresse mémoire). <p>L'indication "ST" s'affiche pour confirmer la réception d'une émission FM diffusée en stéréophonie.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-family: monospace; font-size: 1.2em;">ST</div>

• Le réglage FM/AM est également affiché à l'écran du téléviseur.

En présence de bruit excessif

Lorsque la bande "FM" a été sélectionnée

Maintenir une pression sur [PLAY MODE] (appareil principal: [-FM MODE]) pour afficher "MONO".



Maintenir à nouveau une pression sur la touche pour annuler le mode.

- Le mode est également changé lorsque la fréquence syntonisée est changée.

Lorsque la bande "AM" a été sélectionnée



Appuyer sur [FUNCTIONS] de la télécommande.

Sur chaque pression de la touche: BP 2 ↔ BP 1

Syntonisation manuelle

1 	Sélectionner "FM" ou "AM". <ul style="list-style-type: none"> Appareil principal: Appuyer sur [SELECTOR].
2 	Sélectionner la fréquence. <ul style="list-style-type: none"> Appareil principal: Appuyer sur [-TUNE MODE] pour sélectionner "MANUAL" sur l'afficheur, puis appuyer sur [v TUNE ^] pour sélectionner la fréquence. Pour lancer la syntonisation automatique, maintenir enfoncée [◀, ▶] (appareil principal: [v TUNE ^]) jusqu'à ce que la fréquence commence à changer. La syntonisation s'arrête lorsqu'une station est syntonisée.


(Suite à la page suivante)



Présintonisation manuelle

Il est possible de présintoniser un total de 30 stations dans chacune des bandes FM et AM.

- ① Pendant l'écoute de la radio
Appuyer sur [OK].
- ② Lorsque la fréquence clignote sur l'afficheur
Appuyer sur les touches numériques pour sélectionner une station.
 - Sélection d'un numéro à 2 chiffres
Ex.: 12: [≧10] ⇒ [1] ⇒ [2]



Il est également possible d'appuyer sur [v, ^], et puis sur [OK].

Appareil principal:

- ① Pendant l'écoute de la radio
Appuyer sur [MEMORY] à deux reprises.
- ② Lorsqu'un numéro de station clignote sur l'afficheur
Appuyer sur [v TUNE ^], puis sur [MEMORY].

S'il y a lieu, la nouvelle station remplace celle qui se trouvait déjà mémorisée.

Modulation de fréquence FM

Sur l'appareil principal seulement

Il peut être nécessaire de modifier la modulation si le syntonisateur semble sauter les fréquences établies pour les stations dans la région.

- ① **Appuyer sur [SELECTOR] pour sélectionner "FM".**
- ② **Maintenir la pression sur [SELECTOR].**

Après quelques secondes, l'afficheur indique la fréquence minimale actuelle. Maintenir la pression sur la touche. La fréquence minimale change et l'intervalle est modifié.


Ex.: 87,9 (par défaut) ↔ 87,5

Pour rétablir la modulation initiale, recommencer les étapes ① et ②.

Nota

Une fois le réglage changé, la fréquence précédemment en mémoire est effacée. La prérégler à nouveau.

Sélection de la source de lecture



Sélection de la source à partir du menu de démarrage (START)

Il est possible de sélectionner la source désirée ou accéder à la lecture ou aux menus à partir du menu de démarrage.

- 1** **Afficher le menu de démarrage.**
 Cet appareil se met en marche automatiquement.
 (Le téléviseur se met également en marche lorsque VIERA Link "HDAVI Control" est utilisé. Ceci ne fonctionne que lorsqu'en mode "DVD/CD" ou "iPod" sans qu'aucun disque ou périphérique ne soit chargé ou raccordé.)
 Ex.:
- 2** **Sélectionner une rubrique.**
 • Pour quitter, appuyer sur [START].
- 3** **Faire les paramètres.**


Lorsque "Sélection d'entrée" a été sélectionné

Il est possible de sélectionner la source désirée à partir du menu.

- DVD/CD (⇒ 12), FM (⇒ 13), AM (⇒ 13), AUX.* (⇒ à droite), ENTRÉE NUM.* (⇒ à droite), iPod (⇒ 26)
- * "(TV)" s'affiche aux côtés de "AUX." ou "ENTRÉE NUM.", indiquant le paramétrage audio télé pour VIERA Link "HDAVI Control" (⇒ 24).

Lorsqu'un disque a été mis en place, il est également possible de lancer la lecture ou d'accéder aux menus à partir du menu de démarrage.


Ex.: **DVD-V**



Lecture/accès aux menus

Lorsque l'écran de commande s'affiche

Ex.: **DVD-V** (lorsque "Lecture de disque" est sélectionné dans le menu de démarrage)



Il est possible de piloter la lecture au moyen des commandes indiquées.

Sélection de la source à l'aide de la télécommande

	DVD/CD (⇒ 12)
	Sur chaque pression de la touche: FM (⇒ 13) AM (⇒ 13) AUX* : Pour une source raccordée à l'entrée audio AUX. D-IN* : Pour une source audio raccordée à l'entrée OPTICAL IN. (⇒ ci-dessous) * "(TV)" s'affichera à côté de "AUX." ou de "D-IN", indiquant le réglage audio télé pour VIERA Link "HDAVI Control" (⇒ 24).
	iPod (⇒ 26)

Appuyer sur [SELECTOR] sur l'appareil principal pour sélectionner la source à partir de celle-ci. (⇒ 39)

Nota

Vérifier la connexion audio à la prise AUX ou OPTICAL IN sur l'appareil principal lors de la sélection des sources correspondantes (⇒ 9). Diminuer le volume au minimum sur le téléviseur, puis régler le volume sur le téléviseur avec celui sur l'appareil principal. Se reporter au manuel d'utilisation du téléviseur pour régler le volume.

Paramétrages pour entrée audio numérique

Sélectionner les réglages convenant le mieux au type de signal audio en provenance de la prise OPTICAL IN de l'appareil principal.

- 1 Dans le mode "D-IN"
Appuyer sur [SETUP] pour sélectionner "MAIN/SAP", "DRC" ou "PCM FIX".
- 2 Pendant l'affichage du mode sélectionné
Appuyer sur [▲, ▼] pour effectuer les paramètres.

Mode MAIN/SAP [Ne fonctionne qu'avec un signal Dolby Dual Mono (monaural)]:

MAIN, SAP*, **MAIN+SAP*** (signal audio stéréophonique)

* "SAP" = Secondary Audio Program (seconde voix audio)

Compression dynamique

DRC ON (activé): Règle la clarté sonore même lorsque le volume est bas en comprimant les taux le plus bas et le plus haut du niveau sonore. Utile pour une écoute nocturne. (Avec Dolby Digital seulement)

DRC OFF (désactivé): La dynamique intégrale du signal est rendue.

Mode PCM FIX

PCM ON (activé): Sélectionner seulement lors de la réception de signaux PCM.


PCM OFF (désactivé): Sélectionner ce mode lorsque des signaux Dolby Digital et PCM sont reçus.

Lors la lecture d'une source à 5.1 canaux ambiophonique, sélectionner "PCM OFF" (désactivé).

Nota

- Le signal audio transitant par la prise OPTICAL IN n'est pas acheminé par la prise HDMI.
- Les rubriques soulignées plus haut sont celles par défaut.

Rendu audio sur toutes les enceintes et effets sonores



- Lorsqu'un casque d'écoute est utilisé ou avec certaines sources, les effets sonores suivants peuvent ne pas être disponibles ou n'avoir aucun effet (⇒ 39).
- Il se peut que la qualité du rendu sonore soit affectée lorsque ces circuits de modulation du champ sonore sont utilisés avec certaines sources. Le cas échéant, désactiver le circuit.

Effet ambiophonique



L'indicateur SURROUND OUTPUT sur l'appareil principal s'allume lorsque l'effet ambiophonique est utilisé.

Sur chaque pression de la touche:

STANDARD:

Le signal est rendu tel qu'il a été enregistré ou codé. Le rendu des enceintes varie selon la source.

MULTI-CH:

Il est possible de profiter d'une sortie audio utilisant les enceintes avant en plus des enceintes ambiophoniques même lors de la lecture d'un signal audio 2 canaux ou non ambiophonique.

MANUAL: (⇒ ci-dessous)

Lorsque "MANUAL" est affiché



Sélectionner d'autres modes ambiophoniques.

Sur chaque pression de la touche [◀, ▶]:

PLII MOVIE*

Idéal pour les films ou pour ce qui est enregistré en Dolby Surround.

PLII MUSIC*

Ajoute l'effet 5.1 canaux à un signal stéréo.

S.SRND

Utilise toutes les enceintes avec un signal d'entrée stéréo. Le rendu ambiophonique sera monaural.

STEREO

Le signal n'est reproduit que sur les enceintes avant et d'extrêmes-grave sans égard à la source.

Modes recommandés pour apprécier des sources audio télé ou stéréo sur toutes les enceintes:

- PLII MOVIE
- PLII MUSIC
- S.SRND

Sélection du mode sonore

1



Sélectionner un mode de rendu sonore.

Sur chaque pression de la touche:

EQ: Égaliseur

SUBW LVL: Niveau des extrêmes-graves

C.FOCUS: Focalisation centrale

2

Lorsque le mode sélectionné est affiché



Effectuer les paramétrages.

Voir ci-dessous pour plus de détails sur le paramétrage de chacun des effets sonores.

Égaliseur

Il est possible de sélectionner les réglages de la qualité du rendu sonore.

Sur chaque pression de la touche [◀, ▶]

HEAVY (Dynamique): Confère plus de force à la musique rock.

CLEAR (Clair): Accentue les hautes fréquences.


SOFT (Doux): Pour la musique d'atmosphère.

FLAT (Uniforme): Désactivé (aucun effet n'est ajouté).

Niveau des extrêmes-graves

Il est possible de régler le niveau des graves. L'appareil sélectionne automatiquement le réglage approprié selon le type de source de lecture.

SUB W 1 ↔ SUB W 2 ↔ SUB W 3 ↔ SUB W 4



- Le réglage demeure en mémoire et est rappelé à chaque lecture du même type de musique.

Focalisation centrale

(Cette fonction s'utilise avec un contenu audio comportant un signal sur le canal centre ou lorsque l'indication "DOLBY" s'allume sur l'appareil principal.)

Il est possible de créer l'impression que le son de l'enceinte du canal centre provient du téléviseur.

C.FOCUS ON (activé) ↔ C.FOCUS OFF (désactivé)

Ambiophonie atténuée

Il est possible de rehausser l'effet ambiophonique à partir d'un signal 5.1 canaux reproduit à faible volume. (Pratique pour l'écoute la nuit sans risquer de déranger son entourage.)



- "(())" s'affiche lorsque l'effet est présent.



Sur chaque pression de la touche:
WHISPER-MODE SRD ON (activé)



WHISPER-MODE SRD OFF (désactivé)

* "DOLBY" s'allume sur l'appareil principal lorsqu'un effet ambiophonique est activé.

Ajustement manuel du niveau de sortie des enceintes


Préparatifs

- Pour afficher l'image, mettre le téléviseur en marche et sélectionner la source vidéo appropriée.
- Appuyer sur [+ , - VOL] pour régler le volume à un niveau d'écoute normal.
- Sélectionner "TONALITÉ D'ESSAI" sous "RÉGLAGES H. -P." dans le Menu AUDIO (⇒ 29).

1 Activer le mode de tonalité d'essai.



Ex.: AUDIO-RÉGLAGES H. -P. -TONALITÉ D'ESSAI



Une tonalité d'essai est reproduite sur chaque canal dans l'ordre suivant.
GAUCHE, CENTRE, DROITE,
AMBIO DROITE, AMBIO GAUCHE

2 Régler le niveau de sortie sur chacune des enceintes. (CENTRE, AMBIO DROITE, AMBIO GAUCHE)



-6 dB à +6 dB (Par défaut: 0 dB)

- Pour quitter l'écran, appuyer sur [SETUP].

Pour régler le niveau de sortie pendant la lecture

(Fonctionne durant la lecture d'une source 5.1 canaux ou lorsque "DOLBY" s'allume.)

① Maintenir enfoncée [—CH SELECT] pour sélectionner une enceinte.

Pendant l'affichage du canal correspondant à l'enceinte sélectionnée, appuyer sur [—CH SELECT].

L → C → R → RS → LS → SW

- Il est possible de régler le niveau d'extrêmes-graves seulement si le disque comprend un canal d'extrêmes-graves et "DOLBY" n'est pas allumé.

- "S" s'affiche à l'écran de l'appareil principale lorsque "S.SRND" est sélectionné (⇒ 16, Effet ambiophonique). Dans ce cas, il est possible d'ajuster simultanément le niveau des enceintes ambiophoniques en utilisant [▲, ▼].
S: -6 dB à +6 dB

② Appuyer sur [▲] (augmentation) ou [▼] (diminution) pour régler le niveau de sortie sur chaque enceinte.

C, RS, LS, SW: -6 dB à +6 dB

(L, R: Seul l'équilibre peut être réglé.)

Pour régler l'équilibre des enceintes avant, lorsque "L" ou "R" est sélectionné, appuyer sur [◀, ▶].

Lecture de base

Si un problème de fonctionnement devait survenir, se reporter au guide de dépannage (⇒ 32 à 33)

Préparatifs

Pour afficher l'image, mettre le téléviseur en marche et sélectionner le mode d'entrée vidéo approprié (ex.: VIDÉO 1, AV 1, HDMI, etc.).

Avec l'appareil principal

1



Mettre l'appareil en marche.

2



Sélectionner "DVD/CD".

3



Ouvrir tous les plateaux des disques.


- Pour sélectionner le plateau désiré (⇒ ci-dessous, Sélection du plateau sur lequel se trouve le disque voulu).
- Appuyer sur [▲OPEN/CLOSE] à nouveau pour fermer tous les plateaux des disques.

4

Introduire le disque.

- Avec les disques à double face, introduire le disque avec l'étiquette de la face à lire vers le haut.
- Appuyer sur [EXCHANGE] pour introduire les disques l'un après l'autre.
- Avec les disques DVD-RAM, retirer leur cartouche avant de les utiliser.
- Ne pas:
 - Insérer plus d'un disque par plateau.
 - Tirer ou pousser le plateau avec la main.

Étiquette vers le haut




5



Amorcer la lecture.

- Appuyer sur [-, + VOLUME] pour régler le volume.



① ② ③ ④ ⑤
5 DISC SELECTOR

Appuyer pour sélectionner un disque directement.

- Il est également possible de sélectionner le disque au moyen de la télécommande (⇒ 19, Sélection d'un disque).




Appuyer pour effectuer un saut. Maintenir la pression pour effectuer

- une recherche pendant la lecture
- une lecture au ralenti pendant la pause
- Appuyer sur [▶] (Lecture) pour amorcer la lecture normale.

Sélection du plateau sur lequel se trouve le disque voulu

① ② ③ ④ ⑤
5 DISC SELECTOR



Appuyer de nouveau sur [▲OPEN/CLOSE] pour fermer le plateau.

Changement de disques sans interrompre la lecture en cours




Pendant la lecture,

- Tous les plateaux s'ouvrent (sauf celui dont le disque est en cours de lecture).
- Appuyer sur [EXCHANGE] pour fermer le plateau du haut. Appuyer à nouveau jusqu'à ce que tous les plateaux soient fermés.
- Appuyer sur [▲OPEN/CLOSE] pour fermer tous les plateaux ouverts.

Nota

LA ROTATION DU DISQUE CONTINUE PENDANT L'AFFICHAGE DU MENU.

- Après consultation des menus, appuyer sur [■] (Arrêt) afin de protéger le système d'entraînement et l'écran de téléviseur.
- Le nombre total de titres peut ne pas s'afficher correctement avec les disques +R/+RW.



Sélection d'un disque

● DISC




Sélectionner




Confirmer

ou



L'écran des informations sur le disque s'affiche.
● Pour quitter l'écran, appuyer sur [DISC].

Ex.: [DVD-V]



Plateau vide

Saisie d'un numéro



[DVD-VR] [DVD-V] [VCD] [CD]

Ex.: Pour sélectionner 12:

[≥10] ⇒ [1] ⇒ [2]

[VCD] avec pilotage de la lecture
Appuyer sur [■ STOP] pour annuler le mode de pilotage de la lecture, puis appuyer sur les touches numériques.

Menu du disque



[DVD-V]

Affiche le menu principal du disque.

[DVD-VR]

Appuyer sur cette touche pour afficher une liste de lecture (⇒ 21).



[DVD-V]

Affiche le menu du disque.

[DVD-VR]

Appuyer sur cette touche pour afficher une liste de lecture (⇒ 21).



[VCD] avec pilotage de la lecture
Affiche le menu du disque.

Retour au menu précédent



Affichage sur le lecteur



[DVD-VR] [DVD-V] [WMA] [MP3]

Affichage chronométrique

↔ Affichage de l'information (ex.: [DVD-VR] Numéro du programme)

[JPEG]

SLIDE (diaporama) ↔ Numéro du contenu

Lecture express (en mode veille)



(Télécommande seulement)
L'appareil principal se met automatiquement en marche et la lecture du disque qui se trouve sur le plateau s'amorce.

Arrêt



La position est mémorisée lorsque "POURS. LECT." s'affiche.
● Appuyer sur [▶ PLAY] pour poursuivre la lecture.
● Appuyer de nouveau sur [■ STOP] pour annuler la position.

Pause



● Appuyer sur [▶ PLAY] pour relancer la lecture.

Saut



Recherche (pendant la lecture)



● Jusqu'à 5 paliers.
● Appuyer sur [▶ PLAY] pour amorcer la lecture normale.

Ralenti (pendant la pause)



● [VCD] Ralenti: En sens avant seulement.

Image par image (pendant la pause)




[DVD-VR] [DVD-V] [VCD]

● [DVD-VR] [VCD] En sens avant seulement.

Sélection d'une rubrique à l'écran



Autres modes de lecture



Lecture enchaînée de CD (mode CD)

[VCD] [CD] [WMA] [MP3]

Cette fonction permet la lecture en séquence de tous les CD. Sélectionner un disque compatible avant de débuter la lecture (⇒ 19, Sélection d'un disque).

En mode arrêt



- Si tous les disques en place sont des DVD, le mode CD ne fonctionne pas.
- Les commandes de lecture CD-Vidéo sont désactivées.
- Il est impossible d'activer ou de désactiver le mode CD pendant le mode de lecture programmée ou aléatoire.
- Pour faire la lecture d'un DVD, maintenir une pression sur [—CD MODE] en mode arrêt pour annuler le mode CD. (Le mode CD est également annulé lorsque l'appareil est commuté en mode attente, lors de la sélection d'une autre source ou lorsque le plateau des disques est ouvert.)

Répétition

Cette fonction est seulement disponible pendant l'affichage du temps de lecture écoulé. Elle fonctionne également avec les fichiers JPEG.

1 Pendant la lecture



(maintenir enfoncée)

2 Pendant l'affichage du mode de lecture en reprise



Affichage du mode de lecture en reprise.

Sélectionner l'élément dont la lecture doit être répétée.

Ex.: [DVD-V]

← TITRE → CHAP. → NON
Pour annuler, sélectionner "NON".

Les éléments qui s'affichent varient selon le disque et le mode de lecture.

Lecture programmée et lecture aléatoire

[DVD-V] [VCD] [CD] [WMA] [MP3] [JPEG]

Pour profiter de la lecture programmée ou aléatoire avec:
– 1 disque: s'assurer que le mode CD (⇒ ci-dessus) est hors marche
– tous les disques: s'assurer que le mode CD est en marche

Préparatifs

En mode arrêt



Sélectionner le mode de lecture.

Les écrans de lecture programmée et aléatoire s'affichent en séquence.

Programmée → Aléatoire
← Pour quitter les écrans de lecture programmée et aléatoire

- [DVD-VR] Sélectionner "DONNÉES" sous "DVD-VR/DONNÉES" (⇒ 29, Menu AUTRES) pour effectuer la lecture de contenu au format WMA, MP3 ou JPEG.
- [DVD-V] Certaines séquences ne peuvent être lues même si elles ont été programmées.

Lecture programmée (jusqu'à 30 éléments)

■ Lecture programmée de 1 disque

[DVD-V] [VCD] [CD] [WMA] [MP3] [JPEG] Il est possible de programmer tous les éléments d'un disque dans le plateau sélectionné.

1



Sélectionner un élément.

Ex.: [DVD-V]

PROGRAMME DVD-V	TITRE CHAPITRE
CHOISIR TITRE	1
TITRE 1	2
TITRE 2	3
TITRE 3	4
TITRE 4	5
	6
	7
	8
	9
	10
DÉMARRER:PLAY	EFFACER TOUT

- Recommencer cette étape pour programmer d'autres éléments.
- Pour revenir au menu précédent, appuyer sur [RETURN].

2



Lancer la lecture.

■ Lecture programmée de tous les disques (lorsque le mode CD est activé)

[VCD] [CD] Il est possible de programmer tous les éléments de tous les disques.

- 1 Appuyer sur [▲, ▼], puis sur [OK] pour sélectionner un disque.
- 2 Appuyer sur [▲, ▼], puis sur [OK] pour sélectionner une page.
- 3 Recommencer les étapes ① et ② pour programmer d'autres éléments.
 - Pour revenir au menu précédent, appuyer sur [RETURN].
- 4 Appuyer sur [▶ PLAY].

Pour sélectionner tous les éléments

Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "TOUS" puis appuyer sur [OK].

Pour effacer le programme sélectionné

- 1 Appuyer sur [▶], puis sur [▲, ▼] pour sélectionner le programme.
- 2 Appuyer sur [CANCEL].

Pour effacer tout le programme

Appuyer à plusieurs reprises sur [▶] pour sélectionner "EFFACER TOUT", puis appuyer sur [OK].

Tout le programme est supprimé après l'ouverture du plateau du disque, la mise hors marche de l'appareil ou la sélection d'une autre source.

Lecture aléatoire

■ Lecture aléatoire de 1 disque

[VCD] [CD] Il est possible d'effectuer la lecture de tous les éléments sur un disque dans le plateau sélectionné en mode aléatoire.

[DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG] Il est possible d'effectuer la lecture d'éléments spécifiés sur un disque dans le plateau sélectionné en mode aléatoire.

1



(Seulement lorsque le disque comporte des groupes ou plusieurs titres.)

Sélectionner un groupe ou un titre.

Ex.: [DVD-V]

DVD-V ALÉATOIRE
CHOISIR TITRE
* TITRE 1
* TITRE 2
* TITRE 3
APPUYER SUR PLAY

- "*" indique que l'élément a été sélectionné. Pour annuler la sélection, appuyer de nouveau sur [OK].

2



Lancer la lecture.

■ Lecture aléatoire de tous les disques (lorsque le mode CD est activé)


[VCD] [CD] Il est possible de faire la lecture aléatoire de tous les éléments de tous les disques.

Ex. [CD]

Appuyer sur [▶ PLAY].

TT DISQUE ALÉATOIRE
APPUYER SUR PLAY

Utilisation des menus de navigation



Lecture de disques de données

WMA MP3 JPEG

DVD-VR Sélectionner "DONNÉES" sous "DVD-VR/DONNÉES" (⇒ 29, Menu AUTRES) pour effectuer la lecture de contenu au format WMA, MP3 ou JPEG.

Lecture à partir d'un élément donné

Il est possible de choisir de lancer la lecture à partir d'un élément donné lorsque l'écran "DISQUE DONNÉES" est affiché. Ex.:


Groupe (dossier):



Contenu (fichier):

WMA/MP3

JPEG



• Pour afficher/quitter l'écran, appuyer sur [MENU].



Sélectionner un élément.

- Appuyer sur [◀, ▶] pour passer à la page suivante ou à la page précédente.
- Appuyer sur [RETURN] pour remonter d'un niveau à partir du dossier courant.
- Maximum de 28 caractères pour les noms de dossier/fichier.

La lecture s'amorce à partir de l'élément sélectionné.


Sélection d'une image à partir d'un menu de vignettes

JPEG

1 Pendant l'affichage d'une image



Ex.:



2 ▲, ▼, ◀, ▶



Sélectionner une image.

- Appuyer sur [◀, ▶] SKIP pour passer à la page suivante ou à la page précédente.

Pour passer à un autre groupe

- 1 Appuyer sur [▲] pour sélectionner le nom du groupe.
- 2 Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner le groupe, puis appuyer sur [OK].

Lecture de disques RAM et DVD-R/-RW (DVD-VR)

DVD-VR

- Les titres apparaissent seulement s'ils ont été enregistrés sur le disque.
- Il n'est pas possible d'éditer des programmes, des listes de lecture et des titres de disque.

Lecture de programmes

1 En mode arrêt



Ex.:

PR	DATE	LONGUEUR	TITRE
1	10/11 02:15	0:16:02	LIVE CONCERT
2	12/05 01:30	0:38:25	AUTO ACTION
3	04/03 02:10	1:16:05	CINEMA

OK RETOUR

- Pour quitter l'écran, appuyer sur [DIRECT NAVIGATOR].

2 ▲, ▼, ▶, ◀



Sélectionner le programme.

- Appuyer sur [◀, ▶] pour passer à la page suivante ou à la page précédente.

Liste de lecture

Cette fonction est disponible seulement lorsque le disque comporte une liste de lecture.

1 En mode arrêt



Ex.:

LL	DATE	LONGUEUR	TITRE
1	11/11 00:01	0:00:10	CITY PENGUIN
2	12/01 01:20	0:01:20	FOOTBALL
3	01/02 01:10	1:10:04	SPECIAL

OK RETOUR

- Pour quitter l'écran, appuyer sur [PLAY LIST].


2 ▲, ▼, ▶, ◀



Sélectionner la liste de lecture.

- Appuyer sur [◀, ▶] pour passer à la page suivante ou à la page précédente.

Utilisation des menus à l'écran



Les éléments qui s'affichent varient selon le disque.

Menu 1 (Disque/Lecture)

RECHERCHE PLAGE Pour amorcer la lecture à partir d'un élément donné
RECHERCHE TITRE • **VCD** Cette fonction est désactivée lorsque le contrôle de lecture est utilisé.
RECHERCHE CONTENU ex.: **[DVD-V]**: T2 C5
RECHER. CHAPITRE Pour sélectionner des chiffres pour un disque de données
RECHERCHE PG ex.: 123: [≥10] ⇒ [1] ⇒ [2] ⇒ [3] ⇒ [OK]
RECHERCHE LL

AUDIO

[DVD-V] (avec bandes son multiples)
Pour sélectionner la bande son
[DVD-VR] **[VCD]**
Pour sélectionner "G", "D", "G+D" or "G D"
[DVD-V] (Disques Karaké)
Pour sélectionner "OUI" ou "NON" pour la voix
Pour sélectionner "NON", "V1", "V2" ou "V1+V2" pour sélections vocales
 Les opérations possibles varient selon les disques. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la notice d'emploi du disque.

Type de signal/données

LPCM/PPCM/DSD/DTS/MP3/MPEG: Type de signal kHz (Fréquence d'échantillonnage)/bit/ch (Nombre de canaux)

Ex.: 3/2, 1ch
 .1: Effet de basse fréquence (n'est pas affiché en l'absence de signal)
 0: Aucun effet ambiophonique
 1: Effet ambiophonique monaural
 2: Effet ambiophonique stéréophonique (gauche/droite)
 1: Centre
 2: Avant gauche+Avant droite
 3: Avant gauche+Avant droite+Centre

VITESSE LECTURE

[DVD-VR] **[DVD-V]**
Pour modifier la vitesse de lecture
 - de "x0.6" à "x1.4" (par paliers de 0,1)
 • Appuyer sur **[▶ PLAY]** pour revenir à la lecture normale.
 • Après avoir modifié la vitesse
 - Dolby Pro Logic II n'a aucun effet.
 - La sortie audio passe dans le mode stéréophonique (2 canaux).
 - La fréquence d'échantillonnage passe de 96 kHz à 48 kHz.
 • Cette fonction peut ne pas fonctionner selon l'enregistrement sur le disque.

MODE RÉPÉTITION

(⇒ 20, Répétition)
Répétition A-B (Reprise de sections entre deux points spécifiques)
 Sauf **[JPEG]** **[DVD-VR]** (images fixes)
[VCD] (SVCD)
 Appuyer sur **[OK]** aux points de début et de fin.
 • Sélectionner "NON" pour annuler.

SOUS-TITRES

[DVD-V] (avec sous-titres multiples)
[VCD] (SVCD seulement)
Pour sélectionner la langue des sous-titres
 • Avec les disques +R/+RW, le numéro des sous-titres peut s'afficher pour des sous-titres qui n'apparaissent pas à l'écran.
[DVD-VR] (avec affichage ou non des sous-titres)
Pour sélectionner "OUI" ou "NON"
 • Cela pourrait ne pas fonctionner selon le disque utilisé.

ANGLE

[DVD-V] (avec angles multiples)
Pour sélectionner un angle vidéo

1 Afficher le menu à l'écran.



Sur chaque pression de la touche:

Menu 1 (Disque/Lecture)


Menu 2 (Vidéo)

Menu 3 (Audio)

Menu 4 (HDMI)

Quitter

Ex.: Menu 1 (Disque/Lecture) **[DVD-V]**




Nom de l'élément

2 Sélectionner l'élément.



Ex.: Menu 1 (Disque/Lecture) **[DVD-V]**

Paramétrage courant



3 Faire les paramétrages.



4 Quitter.



JPG DATE	JPEG Pour activer "OUI" ou désactiver "NON" l'affichage de la date de la photo
AFFICHAGE DATE	
ROTATION	Pour tourner les images (en mode pause) JPEG: 0 ↔ 90 ↔ 180 ↔ 270

Menu 2 (Vidéo)

MODE IMAGE	<p>NORMAL</p> <p>CINÉMA1: Adoucit l'image et accentue la netteté des scènes sombres.</p> <p>CINÉMA2: Accentue l'image et rehausse la netteté des scènes sombres.</p> <p>DYNAMIQUE: Accentue le contraste pour de superbes images.</p> <p>ANIMATION: Idéal pour l'animation.</p>
ZOOM	<p>Pour sélectionner le taux d'agrandissement</p> <p>NORMAL, AUTO (DVD-VR DVD-V VCD), ×2, ×4</p> <p>• JPEG: en mode pause</p>
MODE DE TRANSFERT	<p>Lorsque "480p"/"720p"/"1080p" (progressif), "1080i" (entrelacé) ["FORMAT VIDÉO" dans le Menu 4 (HDMI)] ou "PROGRESSIF" a été sélectionné sous "SORTIE V (E/P)" (⇒ 28, Menu VIDÉO), sélectionner la méthode de conversion de manière que le signal de sortie à balayage progressif convienne au type de matériel.</p> <p>• Lorsque le plateau est ouvert, que l'appareil est mis hors marche ou qu'une autre source est sélectionnée, le réglage retourne en mode "AUTO1".</p> <p>AUTO1: Détecte automatiquement le contenu filmique et vidéo et le convertit au format approprié.</p> <p>AUTO2: Outre "AUTO1", détecte automatiquement le contenu filmique composé de différents débits numériques et le convertit au format approprié.</p> <p>VIDÉO: Sélectionner ce mode si le contenu apparaît déformé avec "AUTO1" ou "AUTO2".</p>

Menu 3 (Audio)

OPTIMIS. DIALOGUE	<p>Pour rendre le dialogue des films plus clair</p> <p>DVD-V (Avec enregistrements Dolby Digital, DTS, sur 3 canaux ou plus avec dialogues sur le canal centre)</p> <p>NON, OUI</p>
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menu 4 (HDMI)

HDMI	Pour afficher les informations sur l'interface HDMI.
ÉTAT HDMI	(⇒ ci-dessous, Informations sur l'interface HDMI)
OPTIMISATION HD	<p>Cette fonction est disponible lorsqu'une connexion HDMI est utilisée et que "PRIORITÉ VIDÉO" (⇒ 29, Menu HDMI) est réglé sur "OUI".</p> <p>Pour rehausser la qualité de l'image "720p", "1080i" et "1080p"</p> <p>NON, 1 (rehaut minimum) à 3 (rehaut maximum)</p>
FORMAT VIDÉO	<p>Cette fonction est disponible lorsqu'une connexion HDMI est utilisée et que "PRIORITÉ VIDÉO" (⇒ 29, Menu HDMI) est réglé sur "OUI".</p> <p>Pour sélectionner la qualité d'image correspondant au téléviseur utilisé (Les enregistrements vidéo seront convertis en signal haute définition.)</p> <ul style="list-style-type: none"> 480p/720p/1080p (progressif) 480i/1080i (entrelacé) <p>• Si l'image est distordue, maintenir la touche [CANCEL] enfoncée jusqu'à ce que l'image soit affichée adéquatement. (La sortie est rétablie à "480p".)</p> <p>• Les numéros affichés varient selon les disques. Un des numéros ci-dessus est affiché.</p>
ESPACE COULEUR	<p>Cette fonction est disponible lorsqu'une connexion HDMI est utilisée et que "PRIORITÉ VIDÉO" (⇒ 29, Menu HDMI) est réglé sur "OUI".</p> <p>Pour optimiser le rendu chromatique en fonction du téléviseur utilisé</p> <p>YCbCr 4:2:2*</p> <p>– Les signaux de luminance et de couleur sont acheminés séparément. C'est le signal de luminance qui contient la plus grande partie des données relatives à la netteté de l'image. Le chiffrement de la couleur est beaucoup plus élevé qu'avec le signal vidéo composite. Ce chiffrement est compatible avec tous les modèles de téléviseurs.</p> <p>YCbCr 4:4:4*</p> <p>– Toutes les données relatives à la couleur sont acheminées. Les données relatives à la luminance et à la couleur sont comprises dans le même signal.</p> <p>RVB</p> <p>– Signal de type composante vidéo.</p> <p>• Si le réglage effectué ci-dessus n'est pas approprié au téléviseur utilisé, le paramétrage ne sera pas affiché.</p> <p>※ Termes et descriptions de la vidéo numérique. YCbCr est un signal vidéo comportant la luminance (Y), la couleur bleu (Cb) et la couleur rouge (Cr).</p>

Informations sur l'interface HDMI

Ex.:


HDMI – INFORMATION		
①	ÉTAT CONNEXION	CONNECTÉ
②	FLUX AUDIO	PCM
③	CANAL MAXIMUM	2ch
④	FORMAT VIDÉO	720p
⑤	ESPACE COULEUR	YCbCr 4:4:4

- ① État de la connexion
- ② Affiche le type du signal de sortie.
- ③ Affiche le nombre de canaux audio.
- ④ (⇒ ci-dessus, FORMAT VIDÉO)
- ⑤ (⇒ ci-dessus, ESPACE COULEUR)

Nota

Lorsque "NON" est sélectionné sous "SORTIE AUDIO" (⇒ 29, Menu HDMI), "—" s'affiche sous "FLUX AUDIO".

Utilisation de la fonction VIERA Link™ “HDAVI Control™”



VIERA Link “HDAVI Control”

L'appellation EZ Sync™ est maintenant remplacée par VIERA Link™. Il s'agit d'une pratique fonction qui synchronise l'opération de cet appareil et d'un téléviseur Panasonic (VIERA) compatible avec la fonction VIERA Link “HDAVI Control”. Il est possible d'utiliser cette fonction en raccordant l'appareil auxiliaire à l'aide d'un câble HDMI. Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation de l'appareil raccordé.

- La fonction VIERA Link “HDAVI Control”, basée sur les fonctions de pilotage fournies par HDMI qui est une norme de l'industrie aussi connue sous le nom de HDMI CEC (Consumer Electronics Control/ Comité des télécommunications et de l'électronique), est une fonction unique que nous avons développée et ajoutée à nos appareils. De ce fait, son pilotage avec les appareils d'autres fabricants qui prennent en charge HDMI CEC n'est pas garanti.
- Cet appareil prend en charge la fonction “HDAVI Control 4”. “HDAVI Control 4” est la nouvelle norme (en date de décembre 2008) pour les appareils compatibles avec “HDAVI Control” de Panasonic. Cette norme est compatible avec les appareils HDAVI traditionnels de Panasonic.
- Consulter les manuels d'utilisation afférents aux appareils d'autres marques qui sont compatibles avec la fonction VIERA Link.

Le téléviseur muni de la fonction “HDAVI Control 2 ou ultérieur” permet d'effectuer l'opération suivante: Contrôle VIERA Link opérable uniquement avec la télécommande du téléviseur (pour “HDAVI Control 2 ou ultérieur”) (⇒ 25).

Préparatifs

- Vérifier la connexion HDMI (⇒ 9).
- Régler “VIERA Link” sur “OUI” (⇒ 29, Menu HDMI).
- Pour compléter le raccordement et activer la fonction correctement, mettre en marche tous les appareils auxiliaires compatibles avec la fonction VIERA Link “HDAVI Control” et sélectionner le mode d'entrée HDMI pour la chaîne cinéma maison sur le téléviseur.

Réglage du mode audio du téléviseur pour la fonction VIERA Link “HDAVI Control”

Sélectionner “AUX.” ou “ENTRÉE NUM.” pour profiter d'opérations liées. Se reporter au paramétrage audio télé sous réglage intelligent (⇒ 12) ou à “AUDIO TÉLÉ” dans le menu HDMI (⇒ 29). Vérifier que la connexion audio est faite aux prises AUX (pour “AUX.”) ou à la prise OPTICAL IN (pour “ENTRÉE NUM.”) (⇒ 9).

Si les raccordements ou les réglages sont modifiés, effectuer de nouveau les préparatifs ci-dessus.

* “AUX” ou “D-IN” (“ENTRÉE NUM.”) fonctionne selon le réglage du mode audio du téléviseur (⇒ ci-dessus, Réglage du mode audio du téléviseur pour la fonction VIERA Link “HDAVI Control”).

Synchronisation automatique

(Disponible lors de l'utilisation de VIERA Link “HDAVI Control” avec un téléviseur prenant en charge “HDAVI Control 3 ou ultérieur”)

Cette fonction ajuste automatiquement le décalage entre la sortie audio et vidéo. (Ceci fonctionne seulement lorsque la source est “DVD/CD”, “AUX” ou “D-IN”.)

- Lorsque “DVD/CD” est sélectionné comme source, régler “TEMPS DE DÉLAI” dans le Menu VIDÉO à “0 ms/AUTO” (⇒ 28).

Lecture express

Il est possible de mettre en marche à la fois l'appareil principal et le téléviseur, et de lancer la lecture d'un disque en n'appuyant que sur une seule touche.

En mode veille



(Télécommande seulement)

Démarrer la lecture d'un disque.

Les enceintes de l'appareil sont automatiquement activées (⇒ 25).

Nota

L'image pourrait ne pas s'afficher immédiatement sur le téléviseur. Si le début de la lecture est raté, appuyer sur [◀◀] ou [▶▶] pour retourner au début de la lecture.

À propos de la commutation du signal d'entrée

- Lorsque l'entrée du téléviseur est commuté sur le mode syntonisateur télé, l'appareil bascule automatiquement sur “AUX” ou “D-IN”. (Pour le mode “IPOD”, ceci ne fonctionne qu'en mode musique iPod, ou lorsque le iPod n'est pas connecté.)
- Lorsque la lecture du disque est lancée, le téléviseur commute automatiquement le mode d'entrée pour cet appareil.

Lien-Hors marche

Lorsque le téléviseur est mis hors marche, l'appareil bascule automatiquement dans le mode attente.

Pour poursuivre la lecture audio même lorsque le téléviseur est mis hors marche, sélectionner “VIDÉO” (⇒ 29, “LIEN-HORS MAR.” dans le Menu HDMI).

Nota

- Sur pression de l'interrupteur [⏻], seul l'appareil est mis hors marche. Les autres appareils compatibles avec VIERA Link “HDAVI Control” demeurent en marche.
- Si cet appareil est raccordé à un téléviseur prenant en charge “HDAVI Control 4” dont le paramètre “Attente contact auto” est activé, l'appareil principal sera automatiquement mis en veille dans les conditions suivantes:

Exemple,

- lorsque la source d'entrée du téléviseur est changée pour une autre source que celle sur laquelle l'appareil principal est connecté;
- lorsque le rendu audio passe des enceintes de l'appareil principal vers les haut-parleurs intégrés du téléviseur

Se reporter au manuel d'utilisation du téléviseur pour plus de détails.

Contrôle des haut-parleurs

Il est possible de choisir, à partir du menu des paramètres du téléviseur, quels haut-parleurs sont en circuit, ceux du téléviseur ou ceux de cet appareil. Pour de plus amples détails, se reporter au manuel d'utilisation du téléviseur.

Cinéma maison

Les enceintes de la chaîne cinéma maison sont activées.

- Lorsque l'unité est mise en marche, les enceintes sont automatiquement activées.
- Lorsque cet appareil est dans le mode attente, activer les enceintes de ce dernier à partir du menu des paramètres du téléviseur a pour effet de mettre automatiquement l'appareil en marche et de sélectionner "AUX" ou "D-IN" en tant que source.
- Les haut-parleurs du téléviseur sont automatiquement mis en sourdine.
- Il est possible de piloter le réglage du volume en utilisant la touche du volume ou de sourdine sur la télécommande du téléviseur. (Le niveau du volume est affiché sur l'afficheur de l'appareil principal.)
- Il est également possible d'annuler la mise en sourdine à partir de la télécommande de l'appareil (→ 38).
- Lorsque cet appareil est mis hors marche, les haut-parleurs du téléviseur sont automatiquement activés.

Téléviseur

Les haut-parleurs du téléviseur sont activés.

- Le volume sur cet appareil est réglé à "0".
 - Cette fonction n'opère que si "DVD/CD", "AUX" ou "D-IN" est sélectionné comme source.
- Le signal de la sortie audio est sur 2 canaux.

Lorsque la sortie est commutée entre la chaîne cinéma maison et le téléviseur, l'affichage à l'écran du téléviseur pourrait être interrompu pendant quelques secondes.


Contrôle VIERA Link opérable uniquement avec la télécommande du téléviseur (pour "HDAVI Control 2 ou ultérieur")

Il est possible de piloter les menus de lecture de cet appareil au moyen de la télécommande du téléviseur. Lors de l'utilisation de la télécommande du téléviseur, se reporter à l'illustration ci-dessous pour les instructions relatives aux touches de commande.

- 1 Sélectionner le menu de commande de cet appareil à partir des paramètres du menu du téléviseur. (Pour de plus amples détails, se reporter au manuel d'utilisation du téléviseur.)

Le menu de démarrage s'affiche.

Ex.: **DVD-V**




Lecture/accès aux menus

- Il est également possible d'appeler l'affichage du menu de démarrage (START) au moyen d'une touche de la télécommande du téléviseur (ex.: [SUB MENU]).
 - Lorsque "DVD/CD" est sélectionné comme source, ceci ne fonctionne qu'en mode arrêt.
 - Ceci ne fonctionne pas lorsque l'écran de lecture de musique iPod est affiché sur le téléviseur.

- 2 Sélectionner la rubrique voulue dans le menu de démarrage (→ 15).

Lorsque l'écran de commande s'affiche

Ex.: **DVD-V** (lorsque "Lecture de disque" est sélectionné dans le menu de démarrage.)




Il est possible de piloter la lecture au moyen des commandes indiquées.

- Il est également possible d'appeler l'affichage de l'écran de commande au moyen d'une touche de la télécommande du téléviseur (ex.: [SUB MENU]).
 - Ceci ne fonctionne qu'en mode lecture ou poursuite de lecture lorsque "DVD/CD" a été sélectionné comme source, ou lorsque l'écran de lecture de musique iPod est affiché sur le téléviseur.

Nota

- Selon le menu, certaines opérations ne peuvent être pilotées à partir de la télécommande du téléviseur.
- Il est impossible d'entrer des numéros au moyen des touches numériques ([0] à [9]) de la télécommande du téléviseur. Utiliser ces touches de la télécommande pour sélectionner une liste de lecture, etc.

Utilisation d'un iPod



Il est possible d'écouter de la musique à partir d'un iPod sur les enceintes de la chaîne ou de visualiser des photos et des vidéos de l'iPod sur le téléviseur.


Préparatifs

- Pour visionner des images/vidéos à partir d'un iPod
 - Faire la connexion vidéo à la prise VIDEO OUT de cet appareil (⇒ 9).
 - Dans le menu de l'iPod, effectuer les paramétrages de sortie d'images/vidéos appropriés en fonction du téléviseur utilisé. (Se reporter au manuel d'utilisation de l'iPod.)
- Pour afficher l'image, mettre le téléviseur en marche et sélectionner le mode d'entrée vidéo approprié.
- Avant de brancher/débrancher l'iPod, mettre l'appareil principal hors marche ou baisser le volume de l'appareil principal au minimum.

Connecter l'iPod (non inclus) de façon sécuritaire.

La recharge s'amorce aussitôt que l'iPod est en place.

Ex.:




- Fixer l'adaptateur de station d'accueil, qui devrait être fourni avec l'iPod, à la station d'accueil pour iPod pour le stabiliser. Pour se procurer un adaptateur, consulter un détaillant iPod.

Sélectionner "IPOD".

L'iPod se met en marche et bascule automatiquement dans le mode d'affichage de l'appareil.

Le menu de sélection musical s'affiche à l'écran du téléviseur.

Ex.:




Sélectionner le menu.

Sur chaque pression de la touche:

Menu musique → Menu vidéo
 Menu iPod (ACL de l'iPod) ←

Lors de l'utilisation du menu de démarrage en mode "IPOD"

Ex.:



Musique: Affiche le menu musique.

Clips vidéo: Affiche le menu vidéo.

Tous (affichage iPod): Bascule au menu iPod.

Écoute de musique/vidéos

1



Sélectionner le menu musique ou vidéo à l'écran du téléviseur.

2




Sélectionner un élément.

- Appuyer sur [◀, ▶] pour passer à la page suivante ou à la page précédente.
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur [RETURN].

La lecture s'amorce à partir de la pièce ou de la vidéo sélectionnée.

Ex.: Écran de lecture de musique



* Ces icônes n'apparaîtront qu'en mode musique.



: Navigation parmi les pièces musicales



: Lecture en reprise de 1 pièce



: Lecture en reprise de toutes les pièces

Commandes de base (Pour pièces musicales et vidéos seulement)

Touche	Fonction
[▶ PLAY]	Lecture
[■ STOP], [PAUSE]	Pause
[◀◀, ▶▶ SKIP]	Saut
(maintenir enfoncée) [◀◀, ▶▶ SKIP]	Recherche

Autres modes de lecture

Navigation musicale (Pour la lecture de musique seulement)

Appuyer sur [PLAY MODE] plusieurs fois.

SONGS, ALBUMS, OFF

Lecture en reprise

Maintenir enfoncée la touche [—REPEAT] pour ensuite la presser à plusieurs reprises dans un intervalle de quelques secondes.

Pendant la lecture de musique/vidéo: ONE, ALL, OFF

1



Sélectionner le menu iPod.

2

Afficher un diaporama à partir de l'iPod.

Il est également possible de naviguer dans le menu de l'iPod au moyen de la télécommande.

[▲, ▼]: Pour naviguer parmi les rubriques du menu.

[OK]: Pour passer au menu suivant.

[RETURN]: Pour revenir au menu précédent.

Pendant qu'un iPod est connecté


- Ne pas appuyer sur la station d'accueil pour iPod.

NON



- Ne pas pousser ou tirer avec force sur le iPod.

NON



À propos de la recharge de la batterie

- La recharge de l'iPod se fait que cet appareil soit en marche ou non.
- L'indication "IPOD *" s'affiche sur l'afficheur de l'appareil principal pendant que l'iPod se recharge et que l'appareil est en mode veille.
- Vérifier sur l'iPod si la batterie est complètement rechargée.
- S'il est prévu que l'iPod ne sera pas utilisé pendant un certain temps après avoir été rechargé, le déconnecter de l'appareil principal puisque la batterie commencera à se décharger. (Une fois la batterie complètement chargée, la charge ne peut se poursuivre.)

iPod compatibles

- Lecteur iPod touch de 2^e génération (8 Go, 16 Go, 32 Go)
- Lecteur iPod nano de 4^e génération (vidéo) (8 Go, 16 Go)
- Lecteur iPod classic (120 Go)
- Lecteur iPod touch de 1^{re} génération (8 Go, 16 Go, 32 Go)
- Lecteur iPod nano de 3^e génération (vidéo) (4 Go, 8 Go)
- Lecteur iPod classic (80 Go, 160 Go)
- Lecteur iPod nano de 2^e génération (aluminium) (2 Go, 4 Go, 8 Go)
- Lecteur iPod de 5^e génération (vidéo) (60 Go, 80 Go)
- Lecteur iPod de 5^e génération (vidéo) (30 Go)
- Lecteur iPod nano de 1^{re} génération (1 Go, 2 Go, 4 Go)
- Lecteur iPod de 4^e génération (affichage couleur) (40 Go, 60 Go)
- Lecteur iPod de 4^e génération (affichage couleur) (20 Go, 30 Go)
- Lecteur iPod de 4^e génération (40 Go)
- Lecteur iPod de 4^e génération (20 Go)
- Lecteur iPod mini (4 Go, 6 Go)

La compatibilité varie selon la version du logiciel du lecteur iPod.


Options d'installation des enceintes

Montage à un mur

Il est possible de fixer toutes les enceintes (sauf l'enceinte d'extrêmes graves) au mur.

- Le mur ou la colonne murale auquel l'enceinte est fixée doit pouvoir supporter un poids supérieur à 10 kg (22 lb) par vis. Lors du montage mural des enceintes, confier l'installation à un entrepreneur qualifié. Une installation impropre pourrait endommager le mur ou les enceintes.


① Insérer une vis (non incluse) dans le mur.




② Monter l'enceinte au mur en insérant la tête de la vis ou des vis dans le ou les trous.

Enceinte avant


Fixer au mur sans la base ni les supports




Enceinte ambiophonique




Enceinte centrale



Refaire le raccordement du câble d'enceinte



Modification des réglages sur l'appareil



- 1** **Afficher le menu de configuration.**
- 2** **Sélectionner le menu.**
 Affichage du paramétrage des rubriques ci-dessous
- 3** **Sélectionner la rubrique.**
- 4** **Faire les paramétrages.**
- 5** **Quitter.**

- Les paramétrages demeurent inchangés même après que l'appareil ait été mis en mode d'attente.
- Les rubriques soulignées sont celles par défaut.

Menu DISQUE

AUDIO

Choisir la langue des dialogues.

- ANGLAIS • FRANÇAIS • ESPAGNOL
- ORIGINAL^{#1} • AUTRES -----^{#2}

SOUS-TITRES

Choisir la langue des sous-titres.

- AUTO^{#3} • ANGLAIS • FRANÇAIS • ESPAGNOL
- AUTRES -----^{#2}

MENUS

Choisir la langue des menus.

- ANGLAIS • FRANÇAIS • ESPAGNOL
- AUTRES -----^{#2}

^{#1} La langue considérée comme la langue originale du disque est sélectionnée.

^{#2} Entrer le code correspondant à la langue désirée de la liste des codes de langue (⇒ 39).

^{#3} Si la langue sélectionnée pour "AUDIO" n'est pas disponible, les sous-titres s'affichent dans cette langue (s'ils sont disponibles dans cette langue sur le disque).

RESTRIC. CLASSE

Choisir la classe de restriction de lecture des DVD-Vidéo.

Classe de restriction (Lorsque le niveau 8 est sélectionné)

- 0 INTERDIRE: Pour empêcher la lecture de disques sans niveau de restriction.
- 1 à 7
- 8 AUTORISER

Lors de la sélection d'une classe de restriction, un écran de mot de passe apparaît.

Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.

Ne pas oublier le mot de passe.

Un message apparaît à l'écran si un DVD-Vidéo excédant la classe choisie est inséré.

Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.

MOT DE PASSE

Changer le mot de passe pour "RESTRIC. CLASSE".

- RÉGLAGE

Pour changer la classe de restriction (Lorsqu'un niveau entre 0 et 7 a été sélectionné)

- MODIFIER: Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.

Menu VIDÉO

FORMAT TÉLÉ

Sélectionner le format en fonction du téléviseur.

- 16:9: Téléviseur format grand écran (16:9)

- 4:3PAN ET BAL: Téléviseur ordinaire de format 4:3

Les côtés de l'image sont tronqués afin de remplir l'écran (sauf si prohibé par le disque).



- 4:3BOÎTE LET.: Téléviseur ordinaire de format 4:3

Les images au format grand écran s'affichent en format boîte aux lettres.



TEMPS DE DÉLAI

Lorsque l'appareil est raccordé à un écran à plasma, utiliser ce réglage si la bande son n'est pas synchronisée avec l'image.

- 0 ms/AUTO • 20 ms • 40 ms • 60 ms
- 80 ms • 100 ms

Lors de l'utilisation de VIERA Link "HDAVI Control" avec un téléviseur prenant en charge "HDAVI Control 3 ou ultérieur", sélectionner "0 ms/ AUTO". La vidéo et l'audio seront automatiquement synchronisées.

ARRÊT SUR IMAGE

Sélectionner le type d'image qui sera affiché lors d'une pause en cours de lecture.

- AUTO

- CHAMP*: Un arrêt sur champ donne une image moins floue mais la qualité est inférieure.

- IMAGE*: Un arrêt sur image donne une image floue bien que sa qualité soit grande.

* Voir "Arrêt sur image et arrêt sur champ" (⇒ 4, Glossaire).

NIVEAU DU NOIR

Changer le niveau du noir de l'image.

- PLUS CLAIR
- PLUS FONCÉ

SORTIE V (E/P)







Ne sélectionner "PROGRESSIF" que si l'appareil est connecté à un téléviseur compatible avec un signal à balayage progressif.

- ENTRELACÉ




- PROGRESSIF: Un message apparaît à l'écran. Suivre les instructions affichées à l'écran.

Disques compatibles

Disques commerciaux

Disque	Logo	Symbole utilisé dans ce manuel	Explication
DVD-Vidéo			Disques de fichiers musicaux et vidéo de haute qualité
CD-Vidéo			Disques de fichiers musicaux avec vidéo Y compris SVCD (Conforme à la norme IEC62107)
CD			Disques de fichiers musicaux

Disques enregistrés (○: Compatible, —: Non compatible)

Disque	Logo	Enregistré sur un enregistreur DVD, etc.		Enregistré sur un PC, etc.			Finalisation ^{*6}
		DVD-VR ^{*2}	DVD-V ^{*4}	WMA	MP3	JPEG	
DVD-RAM		○	—	—	○	○	Non nécessaire
DVD-R/RW		○	○	—	○	○	Nécessaire
DVD-R DL		○ ^{*3}	○	—	—	—	Nécessaire
+R/+RW	—	—	(○) ^{*5}	—	—	—	Nécessaire
+R DL	—	—	(○) ^{*5}	—	—	—	Nécessaire
CD-R/RW ^{*1}	—	—	—	○	○	○	Nécessaire ^{*7}

● Il pourrait ne pas être possible de lire tous les disques mentionnés plus haut en raison du type de disque, des conditions d'enregistrement, de la méthode d'enregistrement et des modalités de création des fichiers (⇒ 31, Conseils pour créer des disques de données).

^{*1} Cet appareil prend en charge les disques CD-R/RW enregistrés au format CD-DA ou CD-Vidéo.

^{*2} Disques enregistrés sur un enregistreur DVD, un caméscope DVD, etc. utilisant la version 1.1 de Video Recording Format (norme d'enregistrement vidéo unifiée).

^{*3} Disques enregistrés sur un enregistreur DVD ou un caméscope DVD utilisant la version 1.2 de Video Recording Format (norme d'enregistrement vidéo unifiée).

^{*4} Disques enregistrés sur un enregistreur DVD ou un caméscope DVD utilisant le format DVD-Vidéo.

^{*5} Disques enregistrés dans un format autre que DVD-Vidéo, rendant certaines fonctions inutilisables.

^{*6} Processus permettant la lecture sur un équipement compatible. Pour être en mesure de lire un disque qui est indiqué comme "Nécessaire", le disque doit d'abord avoir été finalisé sur l'appareil sur lequel il a été enregistré.

^{*7} La fermeture de sessions permettra aussi d'en faire la lecture sur un équipement compatible.

À propos de l'utilisation d'un disque hybride "DualDisc"

La piste son d'un disque hybride n'est pas conforme aux spécifications techniques du format CD-DA (Compact Disc Digital Audio). Par conséquent, sa lecture pourrait être impossible.

Disques non compatibles

Blu-ray, DVD HD, disques AVCHD, la version 1.0 des DVD-RW, DVD-Audio, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD, disques vidéo DivX et CD photo, DVD-RAM ne pouvant être retirés de leur cartouche, DVD-RAM de 2,6 Go et de 5,2 Go, et les disques "VCD Chaoji" disponibles sur le marché dont les CVD, DVCD et SVCD non conformes à la norme IEC62107.

Manipulation des disques

- Ne pas apposer d'étiquette ni de collant sur les disques. Cela peut voiler le disque et le rendre inutilisable.
- Ne pas écrire sur le côté de l'étiquette avec un stylo à bille ou tout autre instrument d'écriture.
- Ne pas utiliser de nettoyeur en vaporisateur, de benzène, de diluant, de liquides de prévention d'électricité statique, ni tout autre solvant.
- Ne pas utiliser les protecteurs ni les couvercles anti-érayures.
- Ne pas utiliser les disques suivants:
 - Disques avec ruban adhésif exposé d'étiquettes enlevées (disques loués, etc.).
 - Disques gravement voilés ou fendillés.
 - Disques de forme irrégulière, en forme de coeur, par exemple.

Format	Disque	Suffixe	Explication
WMA	CD-R/RW	“.WMA” “.wma”	<ul style="list-style-type: none"> • Taux de compression compatible: entre 48 kbit/s et 320 kbit/s • Il n'est pas possible de lire des fichiers WMA protégés contre le piratage. • Cet appareil n'est pas compatible avec le débit binaire multiple. (MBR: un processus d'encodage pour contenu audio qui crée un fichier audio codé selon divers débits binaires).
MP3	DVD-RAM DVD-R/RW CD-R/RW	“.MP3” “.mp3”	<ul style="list-style-type: none"> • Le lecteur n'est pas compatible avec les étiquettes ID3. • Taux d'échantillonnage et de compression compatibles: <ul style="list-style-type: none"> – DVD-RAM, DVD-R/RW: 11,02, 12, 22,05, 24 kHz (8 kbit/s à 160 kbit/s), 44,1 et 48 kHz (32 kbit/s à 320 kbit/s) – CD-R/RW: 8, 11,02, 12, 16, 22,05, 24 kHz (8 kbit/s à 160 kbit/s), 32, 44,1 et 48 kHz (32 kbit/s à 320 kbit/s)
JPEG	DVD-RAM DVD-R/RW CD-R/RW	“.JPG” “.jpg” “.JPEG” “.jpeg”	<ul style="list-style-type: none"> • Les fichiers JPEG enregistrés sur un appareil photo numérique conforme aux normes DCF (Design rule for Camera File system) version 1.0 seront affichés. <ul style="list-style-type: none"> – Les fichiers qui ont été modifiés ou sauvegardés au moyen d'un logiciel d'édition d'images pour ordinateur pourraient ne pas s'afficher. • Cet appareil ne peut pas afficher les images animées, les formats MOTION JPEG ou autre format similaire, les images fixes autres que JPEG (ex.: TIFF) ou lire le signal sonore associé aux images.

- L'ordre d'affichage peut être différent sur le menu à l'écran et sur l'écran de l'ordinateur.
- Cet appareil ne peut pas faire la lecture de fichiers enregistrés par paquet.

DVD-RAM

- Les disques doivent être conformes à UDF 2.0.

DVD-R/RW

- Les disques doivent être conformes à la passerelle UDF (UDF 1.02/ISO9660).
- Cet appareil n'accepte pas les multisessions sur ce type de disque. Seule la session par défaut est lue.

CD-R/RW

- Les disques doivent être conformes aux normes ISO9660 niveau 1 ou 2 (sauf pour les formats étendus).
- Cet appareil accepte les multisessions sur ce type de disque; par contre, s'il y a plusieurs sessions sur le disque, la lecture s'amorce après un certain délai. Il est donc recommandé de réduire le nombre de sessions à un strict minimum.

Entretien**Entretien des disques**

Nettoyer le disque avec un linge humide, puis essuyer.

**Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon doux et sec**

- Ne jamais utiliser d'alcool, de diluant pour peinture ni de benzène pour nettoyer l'appareil.
- Avant d'utiliser un chiffon traité chimiquement, lire attentivement les directives sur l'emballage du chiffon.

Ne pas utiliser de nettoyeur pour lentille disponible dans le commerce. Le nettoyage de la lentille n'est pas normalement nécessaire, quoique l'environnement d'utilisation peut avoir un effet.

Avant de déplacer ou transporter l'appareil, s'assurer qu'aucun disque ne se trouve sur les plateaux. Autrement cela pourrait entraîner de sérieux dommages tant aux disques qu'à l'appareil.

Service après-vente

- 1. En cas de dommage**—Confier l'appareil à un technicien qualifié dans les cas suivants:
 - (a) lorsque le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur a été endommagé;
 - (b) lorsqu'un objet est tombé dans l'appareil ou si ce dernier a été mouillé;
 - (c) lorsque l'appareil a été exposé à la pluie;
 - (d) lorsque l'appareil semble ne pas fonctionner normalement ou que son rendement laisse à désirer;
 - (e) lorsque l'appareil a subi un choc violent ou que son coffret a été endommagé.
- 2. Réparation**—Ne faire aucun réglage ni ajustement autres que ceux décrits dans le présent manuel. Confier toute réparation à un centre de service Panasonic agréé.
- 3. Pièces de rechange**—S'assurer que le technicien utilise des pièces de rechange recommandées par le fabricant ou dont les caractéristiques sont les mêmes. L'utilisation de pièces de rechange non autorisées peut causer un incendie, des chocs électriques ou d'autres dangers.
- 4. Vérification de sécurité**—Demander au technicien qui a réparé l'appareil de soumettre ce dernier à des vérifications pour s'assurer qu'il peut être utilisé en toute sécurité.

Pour toute réparation ou révision, apporter tous les éléments de la chaîne.

Demande d'informations

Pour toutes réparations, renseignements ou conseils sur le fonctionnement du produit:

Veillez contacter le service à la clientèle de Panasonic Canada Inc. au 1-800-561-5505, visiter son site Web (www.panasonic.ca) ou le centre de service agréé le plus proche.

Guide de dépannage

Avant d'appeler un centre de service, faire les vérifications suivantes. En cas de doute sur certains des points de vérification, ou si les solutions proposées dans ce guide ne règlent pas le problème, se reporter à la section "Demande d'informations" à la page 31.

Alimentation

Absence d'alimentation.

Introduire à fond le cordon d'alimentation. (→ 11)

L'appareil se met automatiquement dans le mode attente.

La minuterie-sommeil était activée et l'heure de fin était arrivée. (→ 38)

Affichages sur l'appareil

L'afficheur est sombre.

Sélectionner "CLAIR" sous "VAR. LUMINOSITÉ" dans le Menu AUTRES. (→ 29)

"NOPLAY"

- Le disque n'est pas compatible avec le lecteur. Utiliser un disque compatible. (→ 30)
- Un disque vierge a été inséré.
- Le disque inséré n'a pas été finalisé.

"NODISC"

- Il n'y a pas de disque dans le lecteur; en introduire un dans le logement.
- Le disque n'a pas été correctement mis en place; le mettre en place correctement. (→ 18)

"IPOD OVER CURRENT ERROR"

L'iPod consomme une trop grande part de l'alimentation disponible. Déconnecter l'iPod, mettre cet appareil hors marche, puis le remettre en marche.

"F61"

Vérifier et, au besoin, refaire le raccordement des câbles des enceintes. Si le problème persiste, consulter un détaillant. (→ 6, 8)

"F76"

Il y a un problème d'alimentation. Consulter le détaillant.

"DVD U11"

Le disque est peut être sale. L'essuyer. (→ 31)

"ERROR"

L'opération effectuée était la mauvaise. Se reporter aux instructions, puis recommencer.

"DVD H□□"

"DVD F□□□"

□ représente un nombre.

- Un problème est probablement survenu. Les nombres affichés à la droite des lettres "H" et "F" sont en fonction de l'état de l'appareil. Couper, puis rétablir le contact sur l'appareil. Il est aussi possible de mettre l'appareil hors marche, de débrancher le cordon d'alimentation, puis de le rebrancher.
- Si le code demeure affiché, le noter et communiquer avec un technicien qualifié.

"U70□"

□ représente un nombre. (Le nombre qui suit "U70" dépend de l'état de l'appareil.)

- La connexion HDMI fonctionne anormalement.
 - L'équipement connecté n'est pas compatible avec l'interface HDMI.
 - Utiliser des câbles HDMI sur lesquels est apposé le logo HDMI (tel que montré sur la page couverture).
 - Le câble HDMI est trop long.
 - Le câble HDMI est endommagé.

"REMOTE 1" ou "REMOTE 2"

S'assurer que l'appareil principal et la télécommande sont réglés dans le même mode. Selon le chiffre qui est affiché ("1" ou "2"), maintenir la touche [OK] enfoncée et la touche du numéro correspondant ([1] ou [2]) pendant au moins 2 secondes. (→ 38)

"LOADING"

- L'iPod n'est pas prêt. Attendre que ce message disparaisse.
- Déconnecter l'iPod, puis le reconnecter de façon sécuritaire. (→ 26)

"NO MIC"

Le micro de configuration automatique des enceintes n'est pas raccordé. Vérifier que le micro est bien branché dans la prise d'entrée SETUP MIC.

"NOISY"

Bruit ambiant excessif dans la pièce. Relancer la configuration et demeurer le plus silencieux possible durant la configuration automatique des enceintes.

Opérations générales

Les touches de commande n'ont aucun effet.

- L'appareil ne peut prendre en charge que les disques identifiés dans le présent manuel. (→ 30)
- Le fonctionnement de l'appareil peut être anormal à cause d'un orage, de l'électricité statique ou d'autres facteurs externes. Couper, puis rétablir le contact sur l'appareil. Il est aussi possible de mettre l'appareil hors marche, de débrancher le cordon d'alimentation, puis de le rebrancher.
- Il est possible qu'il y ait eu formation de condensation dans l'appareil. Attendre environ une heure ou deux.

Aucune fonction ne peut être pilotée au moyen de la télécommande.

- Vérifier si les piles ont été bien installées. (→ 11)
- Au besoin, remplacer les piles. (→ 11)
- Orienter la télécommande vers le capteur de signal de la télécommande et piloter. (→ 39)

D'autres appareils sont pilotés par la télécommande.

Régler la télécommande sur un autre mode d'opération. (→ 38)

Lecture de DVD impossible.

Le mode CD est activé. Maintenir une pression sur [—CD MODE] pour annuler ce mode. (→ 20)

Absence d'image et de son.

- Vérifier les connexions vidéo et audio. (→ 6, 8, 9)
- Vérifier l'alimentation et le mode d'entrée sur l'équipement utilisé et sur l'appareil principal.
- Vérifier que le disque comporte un enregistrement.

Le mot de passe de déverrouillage a été oublié.

Rétablir les paramètres par défaut.
Dans le mode arrêt avec "DVD/CD" comme source, maintenir une pression sur [■] (Arrêt) sur l'appareil et la touche [≥10] de la télécommande jusqu'à ce que l'indication "INITIALIZED" ne soit plus affichée à l'écran du téléviseur. Mettre l'appareil hors marche, puis le remettre en marche. Tous les paramétrages implicites sont rétablis. (Ceci ne fonctionne pas en modes de lecture programmée et aléatoire ou lorsque le menu de configuration ou de démarrage (START) est affiché.)

Certains caractères ne s'affichent pas correctement.

Les caractères n'appartenant pas à l'alphabet anglais ou au système numérique arabe peuvent ne pas s'afficher correctement.

La fonction VIERA Link "HDAVI Control" n'a aucun effet.

Selon les conditions de la chaîne cinéma maison ou de l'appareil auxiliaire, il pourrait être nécessaire de répéter la même opération pour que la fonction soit activée. (→ 24)

Les réglages effectués sous "FORMAT TÉLÉ" (→ 28, Menu VIDÉO) ou "LANGUE" (→ 29, Menu AFFICHAGE) ne fonctionnent pas.

- Les réglages pour "FORMAT TÉLÉ"^{*1} et "LANGUE"^{*2} s'harmoniseront automatiquement aux réglages du téléviseur. (→ 12, Paramétrages de l'écran de réglage intelligent)

^{*1} Lors de l'utilisation de VIERA Link "HDAVI Control" avec un téléviseur prenant en charge "HDAVI Control 3 ou ultérieur"

^{*2} Lors de l'utilisation de VIERA Link "HDAVI Control" avec un téléviseur prenant en charge "HDAVI Control 2 ou ultérieur"

Plateaux des disques

Les plateaux des disques ne s'ouvrent pas. Le message.

"CHGR ERR" est affiché.

Appuyer sur l'interrupteur [⏻] pour mettre l'appareil hors marche et ainsi dégager le(s) plateau(x) coincé(s). Débrancher le câble de l'adaptateur secteur et le rebrancher. Remettre l'appareil en marche et le plateau sera initialisé à sa dernière position. Si cela ne règle pas le problème, consulter votre détaillant.

GÉNÉRALITÉS

Alimentation	120 V c.a., 60 Hz
Consommation	Appareil principal 125 W
Dimensions (L×H×P)	430 mm×63 mm×327 mm (16 ^{15/16} po×2 ^{15/32} po×12 ^{7/8} po)
Poids	Appareil principal 3,6 kg (7,9 lb)
Température de fonctionnement	0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F)
Hygrométrie	Humidité relative de 35 % à 80 % (sans condensation)

Consommation en mode attente	environ 0,1 W
-------------------------------------	---------------

^{¶6} Spécification avec un amplificateur équipé d'un filtre passe-haut

Nota

- 1 Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.
Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- 2 Distorsion harmonique totale mesurée avec spectroscopie numérique.

Fabriquée sous licence de Dolby Laboratories.
Les termes Dolby et Pro Logic, ainsi que le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Ce produit est fabriqué en vertu de la licence des portefeuilles de brevets américains n°: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 et d'autres brevets émis et en instance des États-Unis et mondiaux.
DTS et DTS Digital Surround sont des marques déposées et les logos et les symboles DTS sont des marques de commerce de DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Tous droits réservés.

Brevets américains n° 6,836,549; 6,381,747; 7,050,698; 6,516,132; et 5,583,936.

Cet appareil incorpore une technologie antipiratage protégée par des brevets déposés auprès des autorités du gouvernement américain et d'autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par la société Macrovision et doit se limiter à des fins de divertissement privé à moins d'une autorisation préalable et explicite de Macrovision Corporation. Toute rétro-ingénierie ou tout démontage est interdit.

Windows Media et le logo Windows sont soit des marques de Microsoft Corporation, soit des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Cet appareil est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation et de tiers. L'utilisation ou la distribution de cette technologie à l'extérieur de cet appareil est interdite sans une licence de Microsoft ou d'une filiale Microsoft autorisée et des tiers.

HDMI, le logo HDMI et High Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

La fonction HDAVI Control™ est une marque de commerce de Panasonic Corporation.

La fonction VIERA Link™ est une marque de commerce de Panasonic Corporation.

La fonction EZ Sync™ est une marque de commerce de Panasonic Corporation.

iPod est une marque de commerce de Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Certificat de garantie limitée

Panasonic Canada Inc.

Certificat de garantie limitée Panasonic

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à toute défectuosité pendant la période indiquée ci-dessous et commençant à partir de la date d'achat original.

Appareils audio Technics	Un (1) an, pièces et main-d'œuvre
Radio-réveil / radio portative Panasonic (sans cassette, lecteur CD / MD)	Un (1) an, pièces et main-d'œuvre
Appareils audio et appareils audio avec carte SD Panasonic	Un (1) an, pièces et main-d'œuvre
Lecteurs DVD Panasonic	Un (1) an, pièces et main-d'œuvre
Combiné lecteur DVD/magnétoscope Panasonic	Un (1) an, pièces et main-d'œuvre
Combiné enregistreur DVD/magnétoscope Panasonic	Un (1) an, pièces et main-d'œuvre
Accessoires incluant les piles rechargeables	Quatre-vingt-dix (90) jours

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les piles sèches ne sont pas couvertes sous cette garantie.

Cette garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF.

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil, veuillez contacter

notre service à la clientèle au: N° de téléphone : (905) 624-5505
Ligne sans frais : 1-800-561-5505
N° de télécopieur : (905) 238-2360
Lien courriel : "support à la clientèle" à www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter notre site www.panasonic.ca pour connaître le centre de service agréé le plus près de votre domicile:


Lien: "Centres de service" sous "support à la clientèle"

Expédition de l'appareil à un centre de service

Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine, et l'expédier port payé et assuré au centre de service. Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat original.

Utilisation des étiquettes du Canada


ex.:



Traduction en anglais

Dock for iPod	LOOP ANTENNA GROUND	DISC	MENU
POWER	DIGITAL TRANSMITTER	INPUT	PLAY LIST
POWER	WIRELESS LINK	VOLUME	RETURN
OPEN/CLOSE	ID SET	VOLUME	SETUP
SMART SETUP	EXT.	CD MODE	CHANNEL SELECT
TUNE MODE/FM MODE	LOOP	MUTE	W.SURROUND (WHISPER SURROUND)
MEMORY	SUBWOOFER	RADIO	FL DISPLAY
VOLUME	CENTER	EXT.IN	CANCEL
5 DISC SELECTOR	FRONT	PLAY MODE	SLEEP
EXCHANGE	SURROUND	REPEAT	SLOW
SETUP MIC	PULL-OPEN	SEARCH	VIERA CAST
SELECTOR	SURROUND OUTPUT	SEARCH	BD/SD
TUNE	AUX	PLAY	iPod
SPEAKERS	PUSH	SKIP	POP-UP MENU
AC IN	PUSH	SKIP	OK
AC IN	SD CARD	PAUSE	SUB MENU
OPTICAL IN	SURROUND BACK	STOP	STATUS
COMPONENT VIDEO OUT	STB (SET TOP BOX)	SURROUND	DISPLAY
AV OUT	OPTICAL	SOUND	AUDIO
VIDEO OUT	DIGITAL IN	DIRECT NAVIGATOR	R
AM ANTENNA	TV	TOP MENU	G
FM ANTENNA	HDMI	START	B
		FUNCTIONS	Y

Guide de référence des commandes



Pour empêcher de l'interférence avec d'autres appareils Panasonic

Il est possible que d'autres appareils audio/vidéo Panasonic se mettent en marche pendant que cet appareil est activé au moyen de la télécommande fournie.

Il est possible de faire fonctionner cet appareil dans un autre mode en réglant le mode d'opération de la télécommande sur "REMOTE 2".

L'appareil principal et la télécommande doivent se trouver dans le même mode.

- 1 Maintenir enfoncée [▶▶/▶▶] de l'appareil principal et [2] de la télécommande jusqu'à ce que l'indication "REMOTE 2" s'affiche.
- 2 Maintenir enfoncée [OK] et [2] de la télécommande pendant au moins 2 secondes.

Pour revenir dans le "REMOTE 1", refaire les deux étapes précédentes, en remplaçant [2] par [1].

- 1 Mise sous/hors tension de l'appareil principal (⇒ 12)
- 2 Sélection de disque / Écoute de tous les disques en séquence (⇒ 19, 20)
- 3 Sélection des canaux audio et des numéros de titre, etc. / Entrée des chiffres (⇒ 13, 19)
- 4 Sélection du mode de lecture / Réglage du mode de lecture en reprise (⇒ 20)
- 5 Commandes de lecture de base (⇒ 18, 19)
- 6 Sélection des stations de radio présynchronisées (⇒ 13)
- 7 Sélection des effets ambiophoniques (⇒ 16)
- 8 Affichage du menu principal du disque ou la liste de programme (⇒ 19, 21)
- 9 Sélection ou confirmation de sélection de rubriques du menu / Image par image (⇒ 19)
- 10 Affichage de menu du disque ou liste de lecture (⇒ 19, 21)
- 11 Affichage du menu de configuration ou sélection d'une enceinte (⇒ 17, 28)
- 12 Activation/désactivation du mode ambiophonie atténuée (⇒ 16)

13 Fonctions du téléviseur

Orienter la télécommande vers le téléviseur Panasonic et appuyer sur la touche.

[P]: Mise sous/hors tension du téléviseur

[INPUT]: Changement du mode d'entrée vidéo du téléviseur

[+, -]: Réglage du volume sur le téléviseur

Ceci pourrait ne pas fonctionner correctement avec certains modèles.

- 14 Réglage du volume sur l'appareil principal

15 Mise en sourdine

- "MUTE" clignote sur l'afficheur de l'appareil principal pendant que la fonction est activée.

- Pour désactiver, appuyer de nouveau sur la touche ou régler le volume.

- La mise en sourdine est annulée lors de la commutation au mode d'attente.

16 Sélection de la source

[DVD]: Sélectionner un disque comme source (⇒ 12)

[iPod]: Sélection de l'iPod comme source (⇒ 26)

[RADIO], [EXT-IN]: Sélectionner la radio FM/AM ou une

source audio externe (⇒ 13, 15)

FM→AM→AUX*→D-IN*

↑

* "(TV)" s'affiche aux côtés de "AUX" ou "D-IN", indiquant le paramétrage audio télé pour VIERA Link "HDAVI Control" (⇒ 24).

- 17 Sélection manuelle des stations radio (⇒ 13)
- 18 Sélection du mode de rendu sonore (⇒ 16)
- 19 Affichage du menu de démarrage (START) (⇒ 15)
- 20 Affichage du menu à l'écran (⇒ 22)
- 21 Retour à l'écran précédent (⇒ 19)
- 22 Annulation (⇒ 20)
- 23 Changement du type d'informations affichées à l'écran (⇒ 19) ou

Réglage de la minuterie-sommeil


Maintenir la touche [—SLEEP] enfoncée.

Pendant l'affichage de la durée à sur l'afficheur de l'appareil principal, appuyer à répétition sur [—SLEEP].

SLEEP 30→SLEEP 60→SLEEP 90→SLEEP 120

↑ OFF (désactivé) ←

- Pour vérifier la durée restante, enfoncer de nouveau la touche.



① Interrupteur attente/marche (POWER \odot/I)

Appuyer sur l'interrupteur pour faire passer l'appareil du mode de marche au mode attente et vice versa. Dans le mode attente, l'appareil consomme une petite quantité d'électricité. (⇒ 18)

② Pour ouvrir/fermer le plateau des disques (⇒ 18)

③ Pour afficher l'écran de réglage intelligent (⇒ 12)

④ Pour arrêter la lecture / Pour sélectionner le mode de syntonisation / Pour régler la fréquence FM (⇒ 13, 18)

⑤ Pour la lecture des disques / Pour mémoriser des stations (⇒ 13, 18)

⑥ Pour connecter l'iPod (⇒ 26)

⑦ Pour sélectionner un disque directement (⇒ 18)

⑧ Pour ouvrir le plateau et changer le disque (⇒ 18)

⑨ Pour connecter le micro de configuration automatique des enceintes (⇒ 12)

⑩ L'indicateur s'allume lorsqu'il y a un effet ambiophonique. (⇒ 16)

⑪ Capteur de signal de la télécommande

⑫ Afficheur

⑬ Pour sélectionner la source

DVD/CD → FM → AM → AUX* → D-IN* → IPOD

↑

* "(TV)" s'affiche aux côtés de "AUX" ou "D-IN", indiquant le paramétrage audio télé pour VIERA Link "HDAVI Control" (⇒ 24).

⑭ Pour effectuer un saut ou la recherche au ralenti durant la lecture / Pour sélectionner les stations radios (⇒ 13, 18)

⑮ Pour régler le volume sur l'appareil principal

⑯ Pour connecter un casque d'écoute (non inclus)

Type de fiche: Mini prise stéréo de $\varnothing 3,5$ mm ($1/8$ po)

- Baisser le volume avant de raccorder.

- Le mode de rendu stéréophonique (2 canaux) est automatiquement sélectionné.

- Éviter une écoute prolongée car cela peut être préjudiciable pour l'ouïe.

Une pression sonore excessive en provenance d'écouteurs et de casques d'écoute pourrait causer une perte auditive.

Liste des codes de langue

Abkhaze:	6566	Coréen:	7579	Indonésien:	7378	Mongol:	7778	Soudanais:	8385
Afar:	6565	Corse:	6779	Interlangue:	7365	Nauru:	7865	Suédois:	8386
Afghan, Pachtos:	8083	Croate:	7282	Irlandais:	7165	Népalais:	7869	Swahili:	8387
Afrikaans:	6570	Danois:	6865	Islandais:	7383	Norvégien:	7879	Tadjik:	8471
Aimara:	6589	Espagnol:	6983	Italien:	7384	Oriya:	7982	Tagalog:	8476
Albanais:	8381	Espéranto:	6979	Japonais:	7465	Ourdou:	8582	Tamoul:	8465
Allemand:	6869	Estonien:	6984	Javanais:	7487	Ouzbègue:	8590	Tatar:	8484
Ameharic:	6577	Féringien:	7079	Kachmiri:	7583	Panjabi:	8065	Tchèque:	6783
Anglais:	6978	Fidjien:	7074	Kannara:	7578	Perse:	7065	Télougou:	8469
Arabe:	6582	Finnois:	7073	Kazakh:	7575	Polonais:	8076	Thaïlandais:	8472
Arménien:	7289	Français:	7082	Kirghiz:	7589	Portugais:	8084	Tibétain:	6679
Assamais:	6583	Frison:	7089	Kurde:	7585	Quechua:	8185	Tigrigna:	8473
Azéris:	6590	Gaélique d'Écosse:	7168	Lao:	7679	Rhétio-Roman:	8277	Tsonga:	8479
Bachkir:	6665	Galicien:	7176	Latin:	7665	Roumain:	8279	Turc:	8482
Basque:	6985	Gallois:	6789	Letton:	7686	Russe:	8285	Turkmène:	8475
Bengali:	6678	Géorgien:	7565	Lingala:	7678	Samoan:	8377	Twi (akan):	8487
Bhoutan:	6890	Grec:	6976	Lithuanien:	7684	Sanscrit:	8365	Ukrainien:	8575
Biélorusse:	6669	Groenlandais:	7576	Macédonien:	7775	Serbe:	8382	Vietnamien:	8673
Bihari:	6672	Guarani:	7178	Malais:	7783	Serbo-Croate:	8372	Volapük:	8679
Birman:	7789	Gujarati:	7185	Malayalam:	7776	Shona:	8378	Wolof:	8779
Breton:	6682	Haoussa:	7265	Malgache:	7771	Sindhi:	8368	Xhosa:	8872
Bulgare:	6671	Hébreu:	7387	Maltais:	7784	Singhalais:	8373	Yiddish:	7473
Cambodgien (khmer):	7577	Hindi:	7273	Maori:	7773	Slovaque:	8375	Yorouba:	8979
Catalan:	6765	Hollandais:	7876	Marathi:	7782	Slovène:	8376	Zulu:	9085
Chinois:	9072	Hongrois:	7285	Moldave:	7779	Somali:	8379		

Homologation:

DATE D'ACHAT _____
DÉTAILLANT _____
ADRESSE DU DÉTAILLANT _____

N° DE TÉLÉPHONE _____

Il est recommandé de noter, dans l'espace prévu ci-dessous, le numéro de modèle et le numéro de série inscrits à l'arrière, ou sous le fond de l'appareil, et de conserver ce manuel pour référence ultérieure.

NUMÉRO DE MODÈLE _____ SC-PT670 _____
NUMÉRO DE SÉRIE _____

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive
Mississauga, Ontario
L4W 2T3
www.panasonic.ca

(Cf)